



LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
VIA DON E. MAZZA, 12
TEL. 035 4282111
TELEFAX (Nazionale): 035 4282200
TELEFAX (International): +39 035 4282400
Web www.LovatoElectric.com
E-mail info@LovatoElectric.com

I CONTATTORI DI ENERGIA E STRUMENTI DI MISURA DIGITALI

Domande frequenti

(GB) ENERGY METERS AND DIGITAL METERING INSTRUMENT

Frequently asked questions

EXS4000

È necessario impostare il modello di TA elettronico collegato ad uno degli ingressi su EXS4000?

EXS4000 è in grado di riconoscere automaticamente la taglia di TA elettronico tipo EXS1... o EXS3... senza richiedere dunque l'impostazione della corrente del primario all'utente, il quale invece deve impostare la modalità di collegamento (ad esempio se si tratta di un sistema trifase o monofase).

Is it necessary to set the electronic CT model connected to one of the inputs on the EXS4000?

EXS4000 is able to automatically recognize the size of electronic CT type EXS1 ... or EXS3 ... without therefore requiring the user to set the primary current; the user instead must set the connection mode (for example if it is a three-phase or single-phase system).