



**LOVATO ELECTRIC S.P.A.**

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA  
 VIA DON E. MAZZA, 12  
 TEL. 035 4282111  
 TELEFAX (Nazionale): 035 4282200  
 TELEFAX (International): +39 035 4282400  
 Web [www.LovatoElectric.com](http://www.LovatoElectric.com)  
 E-mail [info@LovatoElectric.com](mailto:info@LovatoElectric.com)



**COLONNE E SEGNALATORI LUMINOSI**  
 Domande frequenti



**SIGNAL TOWERS AND BEACONS**  
 Frequently asked questions

**LTN...**

**Per i moduli luminosi della serie LTN è necessario rispettare una sequenza specifica o è possibile montarli nell'ordine che si preferisce?**

È possibile montare i moduli luminosi della serie LTN nell'ordine che si preferisce. Ciascun modulo luminoso, grazie ai terminali a pettine integrati nel PCB, è in grado di collegarsi opportunamente al modulo di cablaggio indipendentemente dall'ordine in cui viene montato nella colonna luminosa.

**For LTN series light modules is it mandatory to respect a specific sequence of installation?**

It is possible to fit LTN series light modules in the order desired. Each light module, thanks to the internal connections integrated in the PCB, is able to be properly supplied via the wiring modules no matter its position in the light tower.