



LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
 VIA DON E. MAZZA, 12
 TEL. 035 4282111
 TELEFAX (Nazionale): 035 4282200
 TELEFAX (International): +39 035 4282400
 Web www.LovatoElectric.com
 E-mail info@LovatoElectric.com

① **CONTATTORI DI ENERGIA E STRUMENTI DI MISURA DIGITALI**
 Domande frequenti

② **ENERGY METERS AND DIGITAL METERING INSTRUMENT**
 Frequently asked questions

EXS0000

Quale è la lunghezza massima del cavo di comunicazione del bus EASY BRANCH?

La lunghezza del cavo che viene collegato a EXS0000 può essere al massimo di 20m, ottenuti sommando tutti i tratti che congiungono i moduli di misura corrente tipo EXS4000 e EXS4001 collegati.

Quando è necessario alimentare esternamente il modulo EXS0000 tramite gli appositi morsetti?

Il modulo EXS0000 è alimentato direttamente dall'analizzatore di rete tipo DMG7500, DMG8000 o DMG9000 in modo sufficiente fino a 4 moduli di misura corrente EXS4000 o EXS4001. A partire dal quinto modulo va aggiunto l'alimentatore esterno a 24VDC con almeno 200mA a disposizione.

What is the maximum length of the communication cable of the EASY BRANCH bus?

The length of the cable which is connected to EXS0000 can be a maximum of 20m, obtained by adding together all the sections linking the connected EXS4000 and EXS4001 current measurement modules.

When is it necessary to supply the EXS0000 module externally through the dedicated terminals?

The EXS0000 module is powered directly by the power analyzers type DMG7500, DMG8000 or DMG9000 up to 4 EXS4000 or EXS4001 current measurement modules. Starting from the fifth module, the external 24VDC power supply with at least 200mA capability must be added.