

LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA VIA DON E. MAZZA, 12 TEL. 035 4282111 TELEFAX (Nazionale): 035 4282200 TELEFAX (International): +39 035 4282400 Web www.LovatoElectric.com E-mail info@LovatoElectric.com

DMG100 - DMG110

Digitalmultimeter

 \bigcirc

BETRIEBSANLEITUNG



|422D15_03

ACHTUNG!

- · Diese Betriebsanleitung vor Gebrauch und Installation aufmerksam lesen.
- Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden dürfen diese Geräte nur von qualifiziertem Fachpersonal und unter Befolgung der einschlägigen Vorschriften installiert werden.
- · Vor jedem Eingriff am Instrument die Spannungszufuhr zu den Messeingängen trennen und die Stromwandler kurzschließen.
- Bei zweckwidrigem Gebrauch der Vorrichtung übernimmt der Hersteller keine Haftung für die elektrische Sicherheit.
- Die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte können jederzeit weiterentwickelt und geändert werden. Die im Katalog enthaltenen Beschreibungen und Daten sind daher unverbindlich und ohne Gewähr.
- In die elektrische Anlage des Gebäudes ist ein Ausschalter oder Trennschalter einzubauen. Dieser muss sich in unmittelbarer N\u00e4he des Ger\u00e4ts befinden und vom Bediener leicht zug\u00e4nglich sein. Er muss als Trennvorrichtung f\u00fcr das Ger\u00e4t gekennzeichnet sein: IEC/ EN 61010-1 § 6.11.2.
- Das Instrument mit einem weichen Tuch reinigen, keine Scheuermittel, Flüssigreiniger oder Lösungsmittel verwenden.

<u>Inhalt</u>	Seite
Vorwort	1
Beschreibung	2
Funktion der vorderen Tasten	2
Displayanzeigen	2
Anzeige der Messungen	2
Tabelle der Display-Seiten	4
Navigation durch die Displayseiten	6
Energiezähleranzeige	7
Stundenzähleranzeige	7
Anzeige Oberschwingungsanalyse	7
Statusanzeige Grenzwerte (LIMn)	8
Alarmanzeige	8
Hauptmenü	9
Parametereingabe (Setup) vom frontseitigen Bedienpanel	9
Parametertabelle	11
Befehlsmenü	14
Anschlusstest	14
Anschlusspläne	15
Klemmenanordnung	16
Mechanische Abmessungen und Bohrung der Platte (mm)	17
Technische Merkmale	17
Chronik der Revisionen der Betriebsanleitung	18

Vorwort

Die Multimeter DMG100 und DMG110 wurden entwickelt, um maximale Benutzerfreundlichkeit mit einer Vielzahl von erweiterten Funktionen zu vereinen. Trotz der extrem kompakten Bauweise des modularen Gehäuses (nur 4 Module) bietet das Multimeter die gleichen Leistungen wie ein High-End-Gerät. Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung bietet eine leichtverständliche und intuitive Benutzeroberfläche. DMG110 verfügt außerdem über eine isolierte Kommunikationsschnittstelle RS-485 mit Modbus-Protokoll für die Überwachung.



Beschreibung

- Dreiphasiges Digitalmultimeter.
- Modulare Ausführung 4U (72mm) für DIN-Schiene.
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- Ausführungen:
 - DMG100 Basisausführung.
 - DMG110 mit integrierter Schnittstelle RS485.
- 4 Navigationstasten für Funktionen und Einstellungen.
- Hohe Genauigkeit dank Echteffektivwertmessung (TRMS)
- Große Auswahl verfügbarer Messungen, einschließlich Oberschwingungsanalyse, THD Spannung und THD Strom.
- Hilfsversorgungsspannung mit großem Spannungsbereich (100-240 VAC).
- Passwortgeschützte Einstellungen auf 2 Ebenen.
- Sicherheitskopie der ursprünglichen Einstellungen.
- Werkzeuglose Montage.
- Texte in 6 Sprachen.

Funktion der vorderen Tasten

Taste MENÜ – Dient zum Öffnen oder Schließen der verschiedenen Anzeige- und Einstellungsmenüs.

Tasten ▲ und ▼ – Dienen zum Blättern durch die verschiedenen Bildschirmseiten, für die Wahl der auf dem Display angezeigten möglichen Optionen und für die Änderung der Einstellungen (Erhöhen/Verringern).

Taste O – Dient zum Blättern durch die Unterseiten, zur Bestätigung einer getroffenen Auswahl und zum Wechseln von einem Anzeigemodus zum anderen.

Displayanzeigen



Anzeige der Messungen

- Mit den Tasten ▲ und ▼ können die Seiten mit den Messungen nacheinander angezeigt werden. Die aktuelle Seite ist an der Anzeige der Maßeinheit im
 oberen Displaybereich zu erkennen.
- Je nach Programmierung und Anschluss des Geräts werden einige Messungen möglicherweise nicht angezeigt (Beispiel: wenn das Gerät für ein System ohne Neutralleiter programmiert ist, werden die auf den Neutralleiter bezogenen Messungen nicht angezeigt).
- Auf jeder Seite können mit der Taste U Unterseiten aufgerufen werden (zum Beispiel, um die f
 ür die ausgew
 ählte Messung gespeicherten h
 öchsten und kleinsten Werte anzuzeigen).
- Die aktuell angezeigte Unterseite wird unten rechts mit einem der folgenden Symbole angezeigt:
- IN = Momentanwert Aktueller Momentanwert der Messung, der standardmäßig bei jedem Seitenwechsel angezeigt wird.
- HI = Höchstwert Vom Multimeter für die jeweilige Messung erfasster Höchstwert. Die HIGH-Werte werden gespeichert und auch bei Stromausfall aufrechterhalten. Sie können mit dem entsprechenden Befehl zurückgesetzt werden (siehe Befehlsmenü).
- LO = Mindestwert Der niedrigste Wert, der vom Multimeter ab Einschaltung der Spannungsversorgung gemessen wurde. Wird mit demselben Befehl zurückgesetzt wie die HI-Werte.
- AV = Integrierter Wert Zeitintegrierter Wert (Mittelwert) der Messung. Gestattet die Anzeige einer Messung mit langsamen Veränderungen. Siehe Menü Integration.
- MD = Integrierter Höchstwert Höchstwert des integrierten Wertes (max. Demand). Bleibt im nichtflüchtigen Speicher gespeichert und kann über einen entsprechenden Befehl zurückgesetzt werden.





- Der Benutzer kann festlegen, zu welcher Seite und Unterseite das Display automatisch zurückkehren soll, nachdem eine bestimmte Zeit ohne Tastenbetätigung verstrichen ist.
- Das Multimeter kann auch so programmiert werden, dass immer die zuletzt vom Benutzer gewählte Seite angezeigt bleibt.
- Zur Einstellung dieser Funktionen siehe Menü P02 Utility.



Tabelle der Display-Seiten

Nr	Auswahl mit ▲ und ▼		Ausv	vahl mit ひ ERSEITEN	
1		н	LO	AV	
2	VL1-L2), VL2-L3), VL3-L1), VLL1EQV PHASENSPANNUNGEN	Н	LO	AV	
3	V(L1-N), V(L2-N), V(L3-N), V(L-N)EQV PHASEN- UND NEUTRALLEITERSTRÖME	Н	LO	AV	MD
4	I(L1), I(L2), I(L3), I(N) WIRKLEISTUNG	н	LO	AV	MD
5	P(L1), P(L2), P(L3), P(TOT) BLINDLEISTUNG	н	10	ΔV	MD
6	Q(L1), Q(L2), Q(L3), Q(TOT) SCHEINLEISTUNG		10		MD
0	S(L1), S(L2), S(L3), S(TOT) LEISTUNGSFAKTOR		10	AV	MD
1	PF(L1),PF(L2),PF(L3),PF(EQ)	HI	LU	AV	
8		Н	LO	AV	
9		Н	LO	AV	
10		HI		AV	
11		HI	LO	AV	
12	ASYMMETRIE ASY(I)	H	LO	AV	
13	SPANNUNGS- KLIRRFAKTOR L-L THD-V(L1-L2), THD-V(L2-L3), THD-V(L3-L1)	н	LO	AV	
14	OBERSCHWINGUNGEN VLL		F	I2H15	
15	SPANNUNGS- KLIRRFAKTOR L-N THD-V(L1),THD-V(L2),THD-V(L3)	н	LO	AV	
16	OBERSCHWINGLINGEN VI N		F	2 H15	
17	STROM- KLIRRFAKTOR	Н	LO	AV	
18	STROMOBERSCHWINGLINGEN		L	12 1115	
10			Γ	IZFI I J	
19	KWh+(SYS) PAR kWh+(SYS) PAR				
20	kWh-(SYS) PAR kWb-(SYS) TOT				
21	kvarh+(SYS) PAR				
22	Kvarh-(SYS) PAR				
23	kvah(SYS) PAR				
	kvah(SYS) TOT ENERGIEZÄHLER (L1)				
24	kWh+(L1) PAR kWh+(L1) TOT				
	ENERGIEZÄHLER (L2)				
25	kWh+(L2) PAR kWh+(L2) TOT				
	ENERGIEZÄHLER (L3)				
26	kWh+(L3) PAR kWh+(L3) TOT				
	ENERGIEZÄHLER (L1)				
27	kWh-(L1) PAR kWh-(L1) TOT				
28	kWh-(L2) PAR kWb-(L2) TOT				
29	ENERGIEZAHLER (L3) kWh-(L3) PAR				
30	ENERGIEZÄHLER (L1)				
50	kvarh+(L1) TOT ENEDGIEZÄHLED (12)				
31	kvarh+(L2) PAR kvarh+(L2) TOT				
	ENERGIEZÄHLER (13)				
32	kvarh+(13) PAR				
	kvarh+(L3) TOT				



33	ENERGIEZÄHLER (L1) kvarh-(L1) PAR kvarh-(L1) TOT			
34	ENERGIEZÄHLER (L2) kvarh-(L2) PAR kvarh-(L2) TOT			
35	ENERGIEZÄHLER (L3) kvarh-(L3) PAR kvarh-(L3) TOT			
36	STUNDENZÄHLER hhhhhh-mm-ss	тот	PAR	
37	GRENZWERTE LIM1–LIM2–LIM3–LIM4			
38	ALARME ALA1–ALA2–ALA3–ALA4			
39	INFO-REVISIONEN- <mark>SERIENNR.</mark> MODELL,REV SW, REV HW,Nr. SERIE			

Hinweis: Die in der obigen Tabelle grau hinterlegten Seiten werden möglicherweise nicht angezeigt, wenn die Funktion oder der Parameter, der sie regelt, nicht aktiviert ist. Wird zum Beispiel kein Alarm programmiert, wird die entsprechende Seite nicht angezeigt.







Anzeige Oberschwingungsanalyse

- Im DMG100-110 ist die Phasen-Oberschwingungsanalyse bis zur 15. Oberwelle der folgenden Messungen verfügbar:
 - verkettete Spannungen
 - Phasenspannungen
 - Ströme
- Zur Aktivierung der Oberschwingungsanalyse muss der Parameter P02.12 = THD/HAR eingestellt werden.
- Wenn P02.12 = THD eingestellt, wird nur der THD der oben genannten Messungen angezeigt.



Energiezähleranzeige

- Für die Energiemessungen sind 5 dedizierte Seiten vorgesehen.
 - Importierte und exportierte Wirkenergie
 - Induktive oder kapazitive Blindenergie
 - Scheinenergie.
- Jede Seite zeigt den Gesamt- und den Teilwert an (über das Befehlsmenü rücksetzbar).
- Das Aufleuchten der Maßeinheit bedeutet, dass der fragliche Z\u00e4hler jener der importierten (positiven) Energie ist. Durch Einstellen des Parameters P02.09 auf ON kann auch die Anzeige der exportierten (negativen) Energie aktiviert werden. Diese Energie ist am Blinken der Maßeinheit erkennbar und wird durch Tastendruck auf ▼ nach der importierten angezeigt.



• Wenn die Energieanzeige für jede einzelne Phase aktiviert wird (P02.10=ON), werden für jede Leistung drei zusätzliche, unabhängige Seiten angezeigt, d.h. eine pro Phase, die Gesamt- und Teilenergie enthalten.

Stundenzähleranzeige

• Wenn der Zähler aktiviert ist (siehe Menü P05), zeigt das Multimeter DMG100-110 die Stundenzähler-Seite mit dem unten abgebildeten Format an:





Statusanzeige Grenzwerte (LIMx)

 Wenn die Grenzwerte eingeschaltet sind (siehe Menü P08), zeigt das Multimeter DMG100-110 die Seite mit dem entsprechenden Status im unten abgebildeten Format an:



 Mit aktiviertem Grenzwert blinkt die Anzeige ON, wenn der Grenzwert deaktiviert ist, erscheint die Anzeige OFF dauerhaft. Wenn ein Grenzwert nicht programmiert ist, werden Striche angezeigt.

Alarmanzeige

• Wenn die Alarme eingeschaltet sind (siehe Menü P09), zeigt das Multimeter DMG100-110 die Seite mit dem entsprechenden Status im unten abgebildeten Format an:



- Mit aktiviertem Alarm blinkt die Anzeige ON mit dem Dreieck-Symbol, wenn der Alarm nicht aktiv ist, erscheint die Anzeige OFF dauerhaft.
- Wenn ein Alarm nicht programmiert ist, werden Striche angezeigt. Nach etwa 3 Sekunden erscheint die Laufschrift mit dem im Parameter P09.n.05 programmierten Alarmtext.
- · Wenn mehrere Alarme aktiv sind, wird der Text des jeweiligen Alarms abwechselnd angezeigt.
- Mit dem entsprechenden Parameter P02.14 des Menüs Utility kann eingestellt werden, dass die Hintergrundbeleuchtung des Displays im Alarmfall blinkt, um auf die Störung aufmerksam zu machen.
- Das Rücksetzen der Alarme hängt von der Einstellung des Parameters P09.n.03 ab. Dieser bestimmt, ob der Alarm automatisch zurückgesetzt wird, sobald die Alarmbedingungen nicht mehr vorliegen, oder ob er manuell über das Befehlsmenü (C.07) zurückgesetzt werden muss.



Hauptmenü

Zum Öffnen des Hauptmenüs:

- Die Taste **MENU** drücken. Es öffnet sich das Hauptmenü (siehe Abbildung) mit den möglichen Optionen:
 - o set Zugang zum Menü Einstellungen Setup
 - o CMD Zugang zum Befehlsmenü
 - o PAS Passworteingabe
- Die ausgewählte Option blinkt. Auf dem alphanumerischen Display wird ein Lauftext mit der Beschreibung der gewählten Option eingeblendet.
- Wenn die Passworteingabe erforderlich ist, öffnet sich das Menü mit der bereits ausgewählten Option PAS.
- Die gewünschten Werte mit ▲ ▼ auswählen und mit ひ bestätigen.
- Für die Rückkehr zur Anzeige der Messungen erneut MENÜ drücken.



Parametereingabe (Setup) vom frontseitigen Bedienpanel

- Von der normalen Anzeige der Messungen die Taste MENÜ drücken, um das Hauptmenü zu öffnen, dann die Option ser auswählen und mit U das Einstellungsmenü öffnen.
- Auf dem Display wird unten links die erste Menüebene P.on angezeigt; die Zahl on blinkt.
- Das gewünschte Menü (P.or, P.o2, P.o3) mit den Tasten ▲ ▼ auswählen. Während der Auswahl wird auf dem alphanumerischen Display ein Lauftext mit der Beschreibung des momentan ausgewählten Menüs eingeblendet.
- Um die Einstellung zu beenden und zur Anzeige der Messungen zurückzukehren, auf MENÜ drücken.



Einstellung: Menüauswahl

• In der nachstehenden Tabelle sind die verfügbaren Menüs aufgeführt:

Code	MENÜ	BESCHREIBUNG
P01	ALLGEMEIN	Kenndaten der Anlage
P02	UTILITY	Sprache, Helligkeit, Display usw.
P03	PASSWORT	Aktivierung des Zugangsschutzes
P04	INTEGRATION	Integrationszeit der Messungen
P05	STUNDENZÄHLER	Aktivierung des Stundenzählers
P07	KOMMUNIKATION	Kommunikationsports (DMG110)
P08	GRENZWERTE (LIM)	Schwellenwerte für Messungen
P09	ALARME (ALAn)	Alarmmeldungen



- Auf 🖸 drücken, um das ausgewählte Menü zu öffnen.
- Nun kann ebenfalls mit der Tastenfunktion wie folgt das Untermenü (sofern vorhanden), und anschließend die fortlaufende Parameternummer gewählt werden:



Einstellung: Auswahl der Parameternummer

- Nach Eingabe der gewünschten Parameternummer kann mit 🕑 der Modus geöffnet werden, in dem der auf dem alphanumerischen Display angezeigte Parameterwert geändert werden kann.
- Mit ▲ oder ▼ lässt sich der Parameterwert innerhalb des vorgegebenen Bereichs ändern.
- Durch gleichzeitiges Drücken von ▲ und ▼ wird der Wert sofort auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
- Durch gleichzeitiges Drücken von ▼ und ひ wird der Parameter auf den kleinstmöglichen, mit ▲ und ひ auf den größtmöglichen Wert eingestellt.



Einstellung des Parameterwerts

- Mit MENÜ wird der Parameterwert gespeichert und die Anzeige kehrt zur vorhergehenden Ebene, d.h. die Parameterauswahl, zurück.
- Mehrmals auf MENÜ drücken, um die Einstellung zu beenden und die Parameter zu speichern. Das Gerät wird neu initialisiert.
- Oder innerhalb der Programmierung die Taste MENÜ drei Sekunden lang gedrückt halten, um die Änderungen zu speichern und die Programmierung direkt zu beenden.
- Wird über 2 Minuten lang keine Taste betätigt, wird das Einstellungsmenü automatisch beendet und das System kehrt zur normalen Anzeige zurück, ohne die Parameter zu speichern.
- Es wird daran erinnert, dass nur f
 ür die
 über Tastatur
 änderbaren Parameter im EEprom-Speicher des DMG100-110 eine Sicherheitskopie (Backup) abgelegt werden kann. Diese Daten k
 önnen bei Bedarf im Arbeitsspeicher wiederhergestellt werden (Restore). Die Befehle Sicherheitskopie und Datenwiederherstellung sind im Befehlsmen
 ü verf
 ügbar.



Parametertabelle

• Die nachfolgende Tabelle enthält alle verfügbaren Programmierparameter. Für jeden Parameter sind der mögliche Wertebereich, die Werkseinstellung und eine Erklärung der Parameterfunktion angegeben. Aus Platzgründen kann die auf dem Display angezeigte Parameterbeschreibung unter Umständen von den Angaben in der Tabelle abweichen. Als Anhaltspunkt dient der Code des Parameters.

P01 – ALLGEME	IN	M.E.	Default	Wertebereich
P01.01	Primärkreis Stromwandler	A	5	1-10000
P01.02	Sekundärkreis Stromwandler	A	5	1-5
P01.03	Nennspannung	V	400	50-500000
P01.04	Verwendung Spannungswandler		OFF	OFF-ON
P01.05	Primärkreis Spannungswandler	V	100	50-500000
P01.06	Sekundärkreis Spannungswandler	V	100	50-500
P01.07	Anschlussart		L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N L1-L2-L3 L1-L2-L3-N BIL L1-L2-L3 BIL L1-L2-L3 BIL L1-N-L2 L1-N
P01.01 – Ne P01.02 – Str P01.03 – Ne P01.04 – Au	nnstrom des Primärkreises der Stromwandler. om des Sekundärkreises der Stromwandler. nnspannung der Anlage. f ON programmieren, wenn Spannungswandler verwe	endet werden. Bei Programmie	rung auf OFF werden die dara	auffolgenden zwei Parameter ignorie

Nennspannung Primärkreis Spannungswandler. P01.05 –

P01.06 -Nennspannung Sekundärkreis Spannungswandler.

P01.07 -Entsprechend dem verwendeten Anschlussplan einstellen. Siehe Anschlusspläne am Ende des Handbuchs.

P02 – UTILIT	Y	M.E.	Default	Wertebereich		
P02.01	Sprache		English	English		
			-	Italiano		
				Francais		
				Espanol		
				Portuguese		
				Deutsch		
P02.02	Hohe Hintergrundbel. Display	%	100	0-100		
P02.03	Niedrige Hintergrundbel. Display	%	30	0-50		
P02.04	Verzögerung des Wechsels auf niedrige Helligkeit	S	30	5-600		
P02.05	Rückkehr zur Default-Seite	S	60	OFF / 10-600		
P02.06	Default-Seite		VL-L	VL-L / VL-N		
P02.07	Default-Unterseite		INST	INST / HI / LO / AVG / MD		
P02.08	Display-Aktualisierungszeit	S	0.5	0.1 – 5.0		
P02.09	Messung der exportierten Energie		OFF	OFF-ON		
P02.10	Energiemessung pro Phase		OFF	OFF-ON		
P02.11	Asymmetriemessung		OFF	OFF-ON		
P02.12	Messung THD/Oberschwingungen		OFF	OFF-THD-THD/HAR		
P02.13	Messung der Leistungsunsymmetrie		OFF	OFF-ON		
P02.14	Blinken des Display im Alarmfall		OFF	OFF-ON		
P02.05 –	Wenn auf OFF, bleibt das Display immer auf der zuletzt vom B	enutzer gewählten Seite.	Wird für diese Option ein	n Wert eingestellt, kehrt das Display nach		
	dieser Zeit zu der mit P02.06 eingestellten Seite zurück.					
P02.06 –	Nummer der Seite, zu der das Display automatisch zurückkehr	rt, nachdem die Zeit P02.	05 seit dem letzten Taste	endruck verstrichen ist.		
D02 07	Art des Listerseite – undes des Dissien sech Versterichen des Zeit D00 05 – unischlichet					

P02.07 – P02.09 – Art der Unterseite, zu der das Display nach Verstreichen der Zeit P02.05 zurückkehrt. Aktiviert die Messung und Anzeige der exportierten Energien (zum Netz erzeugt).

P02.10 -Aktiviert die Messung und Anzeige der Energien pro Phase.

P02.11 -Aktiviert die Messung und Anzeige der Spannungs- und Stromunsymmetrie.

P02.12 -Aktiviert die Messung und Anzeige von THD Spannung und THD Strom (Klirrfaktor %).

P02.13 – Aktiviert die Berechnung und Anzeige der Phasenleistungsunsymmetrie.

P02.14 -Bei Vorliegen eines Alarms blinkt die Hintergrundbeleuchtung des Displays, um auf die Störung aufmerksam zu machen.

P03 - PASSV	VORT			M.E.	Default	Wertebereich
P03.01		Passwor	tschutz		OFF	OFF-ON
P03.02		Passwor	Benutzerebene		1000	0-9999
P03.03		Passwor	t erweiterte Ebene		2000	0-9999
P03.01 –	Wenn auf OFF, ist das Passwort-Management deaktiviert und der Zugang zum Einstellungsmenü und zum Befehlsmenü frei.					nlsmenü frei.
P03.02 –	Wenn P03.01 aktiv ist, muss dieser Wert eingegeben werden, um den Zugang zur Benutzerebene zu aktivieren. Siehe Kapitel Passwortgeschützter Zugang.					
P03 03 -	Wie I	P03.02 ie	edoch bezogen auf den Zugang zur erweiterten Et	ene		



P04 – INTEG	RATION		M.E.	Default	Wertebereich	
P04.01	Integratio	onsmodus		Gleitend	Fest	
	•				Gleitend	
					Bus (DMG110)	
P04.02	Integratio	onszeit Leistungen	min	15	1-60	
P04.03	Integratio	onszeit Ströme	min	15	1-60	
P04.04	Integratio	onszeit Spannungen	min	1	1-60	
P04.05	Integratio	onszeit Frequenz	min	1	1-60	
P04.01 –	Auswahl des	Berechnungsmodus der integrierten Messungen.				
Fest =	Die Momenta	nmessungen werden für die eingestellte Zeit integ	griert. Jedes Mal, wenn die	e Zeit abläuft, wird die in	tegrierte Messung mit dem Ergebnis der	
	letzten Integra	ation aktualisiert.				
Gleitend =	Die Momenta	nmessungen werden für eine Zeit von 1/15 der ei	ngestellten Zeit integriert.	Jedes Mal, wenn dieses	Intervall abläuft, wird der älteste Wert	
	durch den neu berechneten Wert ersetzt. Die integrierte Messung wird jedes Mal aktualisiert, wenn 1/5 der eingestellten Zeit verstrichen ist			stellten Zeit verstrichen ist, wobei ein		
	gleitendes Zeitfenster verwendet wird, das die letzten 15 berechneten Werte enthält und dessen Gesamtlänge der eingestellten Zeit entsprice				er eingestellten Zeit entspricht.	
Bus =	Wie im festen Modus, die Integrationsintervalle werden jedoch durch über den seriellen Bus gesendete Synchronisationsmeldungen bestimmt (110).					
P04.02 -	Integrationszeit der Mittelwertmessungen AVG für die Wirk Blind- und Scheinleistung.					
P04.03, P04.0)4, P04.05 – In	tegrationszeit der Mittelwertmessungen für die jev	weiligen Größen.			

P05 – STUNE	DENZÄHLER	M.E.	Default	Wertebereich	
P05.01	Allg. Aktivierung Stundenzähler		ON	OFF-ON	
P05.02	Aktivierung Teilstundenzähler		ON	OFF-ON-LIMx	
P05.03	Kanal Nummer (x)		1	1-4	
P05.01 –	Wenn auf OFF, sind die Stundenzähler deaktiviert und die Seite	e der Stundenzähler wird	nicht angezeigt.		
P05.02 –	Wenn auf OFF, wird der Teilstundenzähler nicht erhöht. Wenn a	auf ON, wird der Zähler e	erhöht, solange das Mul	timeter mit Spannung versorgt wird. Bei	
	Kombination mit einer der internen Variablen (LIMn) wird der Zähler nur erhöht, wenn diese Bedingung erfüllt ist.				
P05.03 –	Nummer des Kanals (x) der eventuell im vorherigen Parameter verwendeten internen Variablen. Beispiel: Wenn der Teilstundenzähler die Zeit zählen soll,				
	in der eine Messung einen bestimmten, durch LIM3 festgelegter	n Schwellenwert übersch	reitet muss im vorherig	en Parameter I IMx programmiert und in	

in der eine Messung einen bestimmen, um diesem Parameter 3 in eingegeben werden.

P07 – KOMMU (nur DMG110)	INIKATION	M.E.	Default	Wertebereich		
P07.01	Serielle Knotenadresse		01	01-255		
P07.02	Serielle Geschwindigkeit	bps	9600	1200		
				2400		
				4800		
				9600		
				19200		
				38400		
				57600		
				115200		
P07.03	Datenformat		8 bit – n	8 bit, keine Parität		
				8 bit, ungerade		
				8bit, gerade		
				7 bit, ungerade		
				7 bit, gerade		
P07.04	Stoppbit		1	1-2		
P07.05	Protokoll		Modbus RTU	Modbus RTU		
				Modbus ASCII		
P07.n.01 –	Serielle Adresse (Knoten) des Kommunikationsprotokolls.					
P07.n.02 –	v07.n.02 – Übertragungsgeschwindigkeit des Kommunikationsports.					
P07.n.03 –	Datenformat. Einstellung auf 7 Bits nur für ASCII-Protokoll mög	llich.				
P07.n.04 –	Anzahl Stoppbits.					
P07.n.05 –	Wahl des Kommunikationsprotokolls.					



P08 – GRENZWE	RIE	M.E.	Default	Wertebereich		
(LIMn, n=14)						
P08.n.01	Referenzmessung		OFF	OFF- (Messungen)		
P08.n.02	Funktion		Max	Max – Min – Min+Max		
P08.n.03	Oberer Schwellenwert		0	-9999 - +9999		
P08.n.04	Multiplikator		x1	/100 – x10k		
P08.n.05	Verzögerung	S	0	0.0 - 1000.0		
P08.n.06	Unterer Schwellenwert		0	-9999 - +9999		
P08.n.07	Multiplikator		x1	/100 – x10k		
P08.n.08	Verzögerung	S	0	0.0 - 1000.0		
P08.n.09	Ruhezustand		OFF	OFF-ON		
P08.n.10	Merker		OFF	OFF-ON		
Hinweis: Dieses I	/lenü ist in 4 Abschnitte unterteilt, für die Grenzwerte LIN	114				
P08.n.01 – Leg	t fest, für welche Messungen des Multimeters der Grenzwert	zur Anwendung kommt.				
P08.n.02 - Def	niert die Funktionsweise des Grenzwerts. Folgende Optione	n sind möglich:				
Max = LIM	n aktiv, wenn die Messung P08.n.03 überschreitet. P08.n.06	ist die Rücksetzschwelle).			
Min = LIM	n aktiv, wenn die Messung P08.n.06 unterschreitet. P08.n.03	ist die Rücksetzschwelle	е.			
Min+Max = LIM	n aktiv, wenn die Messung P08.n.03 über- oder P08.n.06 un	terschreitet.				
P08.n.03 und P08	.n.04 - Definieren den oberen Schwellenwert, der sich aus d	em mit P08.n.04 multipliz	zierten Wert von P08.n.	03 ergibt.		
P08.n.05 – Ansprechverzögerung am oberen Schwellenwert.						
P08.n.06, P08.n.07, P08.n.08 – Wie oben, jedoch bezogen auf den unteren Schwellenwert.						
P08.n.09 - Dier	P08.n.09 – Dient zur Statusumkehrung des Grenzwerts LIMn.					
P08.n.10 - Leg	t fest, ob der Schwellenwert gespeichert bleibt und von Hanc	l zurückgesetzt werden m	nuss (ON) oder automa	tisch zurückgesetzt wird (OFF).		

		Default	Wertebereich	
(ALAn, n=14)		Deluun	Weitebereich	
P09.n.01	Alarmquelle	OFF	OFF-LIMx	
P09.n.02	Kanal Nummer (x)	1	1-4	
P09.n.03	Merker	OFF	OFF-ON	
P09.n.04	Priorität	Niedrig	Niedrig - Hoch	
P09.n.05	Text	ALAn	(Text 16 Zeichen)	
Hinweis: Diese	es Menü ist in 4 Abschnitte unterteilt, für die Alarme ALA14			
P09.n.01 –	Signal, das den Alarm auslöst. Dabei kann es sich um die Überschreitung eines Schwelle	enwerts (LIMx) handeln.		
P09.n.02 –	Nummer des Kanals x, bezogen auf den vorherigen Parameter.			
P09.n.03 –	.egt fest, ob der Alarm gespeichert bleibt und von Hand zurückgesetzt werden muss (ON	 oder automatisch zuri 	ickgesetzt wird (OFF).	
P09.n.04 –	04 - Wenn der Alarm eine hohe Priorität hat, schaltet das Display bei Eintreten des Alarms automatisch auf die Alarmseite und der Alarm wird mit dem			
	Alarmsymbol angezeigt. Wenn er hingegen auf niedrige Priorität eingestellt ist, wechselt o	die Seite nicht und der A	Alarm wird mit dem Symbol 'Informationen'	
i	angezeigt.			
P09.n.05 –	Frei wählbarer Alarmtext. Max. 16 Zeichen.			

Befehlsmenü

- Das Befehlsmenü dient zur Ausführung gelegentlicher Vorgänge, wie das Rücksetzen von Messungen, Zählern, Alarmen usw.
- Wenn das Passwort für die erweiterte Ebene eingegeben wurde, können über das Befehlsmenü auch automatische Vorgänge ausgeführt werden, die zur Konfiguration des Instruments dienen.
- Die folgende Tabelle enthält die im Befehlsmenü zur Verfügung stehenden Funktionen, die je nach der erforderlichen Zugangsebene unterteilt sind.

Code	BEFEHL	ZUGANGSEBENE	BESCHREIBUNG
C.01	RESET HI-LO	Benutzer / Erweitert	Rücksetzen der Spitzenwerte HI und LO aller Messungen
C.02	RESET MAX DEMAND	Benutzer / Erweitert	Rücksetzen der Werte Max Demand aller Messungen
C.03	RESET TEILENERGIEZÄHLER	Benutzer / Erweitert	Rücksetzen der Teilenergiezähler.
C.04	RESET TEILSTUNDENZÄHLER	Benutzer / Erweitert	Rücksetzen der Teilstundenzähler
C.07	ALARM-RESET	Benutzer / Erweitert	Rücksetzen der Alarme mit Speicher
C.08	RESET GRENZWERTE	Benutzer / Erweitert	Rücksetzen der Grenzwerte mit Speicher
C.11	RESET GESAMTENERGIEN	Erweitert	Rücksetzen der Gesamt- und Teilenergiezähler
C.12	RESET GESAMTSTUNDENZÄHLER	Erweitert	Rücksetzen der Gesamtstundenzähler
C.13	DEFAULT-PARAMETER	Erweitert	Rücksetzen aller Einstellungen auf die werkseitigen Defaultwerte
C.14	PARAMETER-BACKUP	Erweitert	Speichern einer Sicherheitskopie (Backup) der Einstellungen
C.15	WIEDERHERSTELLUNG DER PARAMETER	Erweitert	Rücksicherung der Einstellungen von der Sicherheitskopie
C.16	ANSCHLUSSTEST	Erweitert	Ausführung des Tests für die Überprüfung des korrekten Anschlusses des DMG. Siehe Kapitel Anschlusstest

• Den gewünschten Befehl auswählen und U drücken, um ihn auszuführen. Das Gerät bittet um eine Bestätigung. Bei erneutem Drücken von U wird der Befehl ausgeführt.

- Um die Ausführung eines ausgewählten Befehls abzubrechen MENÜ drücken.
- Zum Beenden des Befehlsmenüs MENU drücken.

Anschlusstest

- Mit dem Anschlusstest kann überprüft werden, ob das Multimeter korrekt installiert wurde.
- Um den Test ausführen zu können, muss das Multimeter in eine aktive Anlage mit folgenden Bedingungen eingebunden sein:
- Dreiphasensystem mit allen Phasen (V > 50VAC L-N)
- o Durch jede Phase fließender Mindeststrom > 1% des eingestellten Skalenendwerts des Stromwandlers
- o Positive Richtung der Energie (gewöhnliche Anlage, in der die induktive Last Energie vom Versorger aufnimmt)
- Um die Ausführung des Tests zu starten, das Befehlsmenü öffnen und gemäß den Anleitungen im Kapitel Befehlsmenü den Befehl C.16 auswählen.
- Mit dem Test können folgende Punkte überprüft werden:
- Ablesen der drei Spannungen
- o Phasenfolge
- o Spannungsasymmetrie
- Umpolung eines oder mehrerer Stromwandler
- o Vertauschung der Phasen von Spannungen und Strömen
- Bei nicht erfolgreichem Abschluss des Tests wird auf dem Display die Fehlerursache angezeigt.



Anschlusspläne







Symmetrisierte Dreiphasenschaltung mit oder ohne Neutralleiter P01.07 = L1-L2-L3-N-BIL L1-L2-L3-BIL





Dreiphasenschaltung ohne Neutralleiter mittels Spannungswandler P01.04, P01.05 und P01.06 einstellen P01.07 = L1-L2-L3



HINWEISE

1. Empfohlene Schmelzsicherungen:

- Hilfsversorgungsspannung und Spannungs-Messeingang F1A (flink).
- 2. Die Klemmen S2 sind intern miteinander verbunden.



Verbindung PC-DMG110.. mittels RS485-Schnittstelle





Fernsteuerung						
Bestellnummern	Beschreibung	Gewicht kg				
4PX1 (1)	RS232/RS485-Konverter galvanisch getrennt Netzteil 220240VAC.	0,600				
51C4	Verbindungskabel PC-↔RS232/RS485-Konverter, Länge 1,80 Meter.	0,147				
(1) RS232/RS485-Konverter, Tischgerät, optoisoliert, Baudrate 38.400 max., automatische oder manuelle Steuerung der TRASMIT-Leit Versorgungsspannung 220240VAC ±10% oder 110120VAC auf Anfrage.						

Klemmenanordnung



DMG100

 $\begin{array}{c|c} \hline \\ A1 \\ A2 \\ \hline \\ A2 \\ \hline \\ A2 \\ \hline \\ A1 \\ A2 \\ \hline \hline \\ A2 \\ \hline \hline \\ A2 \\ \hline \hline \hline A2 \\$

DMG110



19/03/2015





Technische Merkmale

Stromversorgung	
Nennspannung Us	100 - 240V~
	110 - 250V=
Betriebsbereich	90 - 264V~
	93,5 - 300V=
Frequenz	45 - 66Hz
Leistungsaufnahme/Leistungsverlust	
DMG100	0,5W – 1,5VA
DMG110	0,8W – 2,2VA
Zeit der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche	
DMG100	>= 40ms
DMG110	>= 30ms
Empfohlene Schmelzsicherungen	F1A (flink)
Spannungseingang	
Nennspannung Ue max	600VAC L-L (346VAC L-N)
Messbereich	50720V L-L (415VAC L-N)
Frequenzbereich	4565Hz
Messart	Echteffektivwertmessung (TRMS)
Impedanz des Messeingangs	L-N - L-L > 8ΜΩ
Anschlussart	Einphasen-, Zweiphasen-, Dreiphasensystem mit oder ohne Neutralleiter und symmetrisiertes Dreiphasensystem
Empfohlene Schmelzsicherungen	F1A (flink)
Stromeingänge	
Nennstrom le	1A~ oder 5A~
Messbereich	Für Skala 5A: 0,025 - 6A~
	Für Skala 1A: 0,025 – 1,2A~
Eingangstyp	Über externen Stromwandler (Niederspannung) gespeiste Shunts 5A max.
Messart	Effektivwertmessung (RMS)
Dauernde thermische Grenze	+20% le
Kurzzeitige thermische Grenze	50A für 1 Sekunde
Eigenverbrauch (pro Phase)	≤0,6VA
Messaenaujakeit	
messgenauigkeit	
Messbedingungen	0000 000
Messbedingungen Temperatur	+23°C ±2°C
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter)	+23°C ±2°C ± 0.5% (50480V~) ±0.5 digit
Messbeingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Thase - Phase)	+23°C ±2°C ± 0.5% (50480V~) ±0.5 digit ± 0.5% (80830V~) ±0.5 digit
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5)	+23°C ±2°C ± 0.5% (50480V~) ±0.5 digit ± 0.5% (80830V~) ±0.5 digit ± 0.5% (0.11.21n) ±0.5 digit
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie	+23°C ±2°C ± 0.5% (50480V~) ±0.5 digit ± 0.5% (80830V~) ±0.5 digit ± 0.5% (0.11.2ln) ±0.5 digit Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 1 (IEC/EN 62053-22)
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Blindenergie	+23°C ±2°C ± 0.5% (50480V~) ±0.5 digit ± 0.5% (80830V~) ±0.5 digit ± 0.5% (0.11.2ln) ±0.5 digit Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 2 (IEC/EN 62053-23)
Messberindigker Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Blindenergie Zusätzliche Fehler	+23°C ±2°C ± 0.5% (50480V-) ±0.5 digit ± 0.5% (80830V-) ±0.5 digit ± 0.5% (0.11.2ln) ±0.5 digit Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 2 (IEC/EN 62053-23)
Messbelangungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Blindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur	+23°C ±2°C ± 0.5% (50480V~) ±0.5 digit ± 0.5% (80830V~) ±0.5 digit ± 0.5% (0.11.2ln) ±0.5 digit Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K für V, A, W
Messbelingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Bindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Trennspannung Nensiedlingespensung Lii	+23°C ±2°C ± 0.5% (50480V~) ±0.5 digit ± 0.5% (80830V~) ±0.5 digit ± 0.5% (0.11.2ln) ±0.5 digit Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K für V, A, W
Messbelingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Bindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Trennspannung Nennisolationsspannung Ui Nennisolationsspannung Ui	+23°C ±2°C ± 0.5% (50480V~) ±0.5 digit ± 0.5% (80830V~) ±0.5 digit ± 0.5% (0.1121n) ±0.5 digit Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K für V, A, W 600V~
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Blindenergie ZusätZliche Fehler Temperatur Trennspannung Nennisolationsspannung Ui Nenn-Stehstoßspannung Uimp	+23°C ±2°C ± 0.5% (50480V~) ±0.5 digit ± 0.5% (80830V~) ±0.5 digit ± 0.5% (0.11.2ln) ±0.5 digit Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K für V, A, W 600V~ 9,5kV 5 0/V
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Blindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Trennspannung Nennisolationsspannung Ui Nenn-Stehstoßspannung Uimp Haltespannung bei Betriebsfrequenz Einestehsdiirourson	+23°C ±2°C ± 0.5% (50480V~) ±0.5 digit ± 0.5% (80830V~) ±0.5 digit ± 0.5% (0.11.2ln) ±0.5 digit Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K für V, A, W 600V~ 9,5kV 5,2kV
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Blindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Tempspannung Nennisolationsspannung Ui Nenn-Stehstoßspannung Uimp Haltespannung bei Betriebsfrequenz Einsatzbedingungen Betriebsfrequenz	+23°C ±2°C ± 0.5% (50480V~) ±0.5 digit ± 0.5% (80830V~) ±0.5 digit ± 0.5% (0.11.2ln) ±0.5 digit Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K für V, A, W 600V~ 9,5kV 5,2kV
Messbelingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Blindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Trennspannung Nennisolationsspannung Ui Nenn-Stehstoßspannung Uimp Haltespannung bei Betriebsfrequenz Einsatzbedingungen Betriebstemperatur	+23°C ±2°C ± 0.5% (50480V~) ±0.5 digit ± 0.5% (80830V~) ±0.5 digit ± 0.5% (0.11.2ln) ±0.5 digit Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K für V, A, W 600V~ 9,5kV 5,2kV -20 - +60°C 20 - ±80°C
Messbelingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Bindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Tempspannung Nennisolationsspannung Ui Nenn-Stehstoßspannung Uimp Haltespannung bei Betriebsfrequenz Einsatzbedingungen Betriebstemperatur Lagertemperatur	+23°C ±2°C ± 0.5% (50480V~) ±0.5 digit ± 0.5% (80830V~) ±0.5 digit ± 0.5% (0.11.2ln) ±0.5 digit Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K für V, A, W 600V~ 9,5kV 5,2kV -20 - +60°C -30 - +80°C
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Bindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Trennspannung Nennisolationsspannung Ui Nenn-Stehstoßspannung Uimp Haltespannung bei Betriebsfrequenz Einsetzbedingungen Betriebstemperatur Lagertemperatur Relative Feuchte Men Versehmutzungengen der Lingebung	+23°C ±2°C ± 0.5% (50480V~) ±0.5 digit ± 0.5% (80830V~) ±0.5 digit ± 0.5% (0112ln) ±0.5 digit Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K für V, A, W 600V~ 9,5kV 5,2kV -20 - +60°C -30 - +80°C <80% (IEC/EN 60068-2-78) Cred 2
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Bindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Trennspannung Nennisolationsspannung Ui Nenn-Stehstoßspannung Uimp Haltespannung bei Betriebsfrequenz Einsatzbedingungen Betriebstemperatur Lagertemperatur Relative Feuchte Max. Verschmutzungsgrad der Umgebung	$\begin{array}{c} +23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} \\ \pm 0.5\% (50480\text{V}^{-}) \pm 0.5 \text{ digit} \\ \pm 0.5\% (80830\text{V}^{-}) \pm 0.5 \text{ digit} \\ \pm 0.5\% (0.11.2\text{ln}) \pm 0.5 \text{ digit} \\ \text{Klasse 1 (IEC/EN 62053-21)} \\ \text{Klasse 2 (IEC/EN 62053-23)} \\ 0.05\%'^{\circ}\text{K für V, A, W} \\ \hline 0.05\%'^{\circ}\text{K für V, A, W} \\ \hline 0.05\%'^{\circ}\text{K U} \\ 5.2\text{kV} \\ \hline -20 - +60^{\circ}\text{C} \\ -30 - +80^{\circ}\text{C} \\ -30 - +80^{\circ}\text{C} \\ -80\% (IEC/EN 60068-2-78) \\ \hline 0.25\% $
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Blindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Trennspannung Nennisolationsspannung Ui Nenn-Stehstoßspannung Uimp Haltespannung bei Betriebsfrequenz Einsatzbedingungen Betriebstemperatur Lagertemperatur Relative Feuchte Max. Verschmutzungsgrad der Umgebung Úberspannungskategorie	$\begin{array}{c} +23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} \\ \pm 0.5\% (50480\text{V}^{-}) \pm 0.5 \text{ digit} \\ \pm 0.5\% (80830\text{V}^{-}) \pm 0.5 \text{ digit} \\ \pm 0.5\% (0.11.2\text{ln}) \pm 0.5 \text{ digit} \\ \text{Klasse 1 (IEC/EN 62053-21)} \\ \text{Klasse 2 (IEC/EN 62053-23)} \\ 0.05\%^{\circ}\text{K für V, A, W} \\ \hline 0.05\%^{\circ}\text{K für V, A, W} \\ \hline 0.05\%^{\circ}\text{K U} \\ 5.2\text{kV} \\ \hline -20 - +60^{\circ}\text{C} \\ -30 - +80^{\circ}\text{C} \\ <80\% (IEC/EN 60068-2-78) \\ \hline Grad 2 \\ 3 \\ \end{array}$
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Blindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Trennspannung Nennisolationsspannung Ui Nenn-Stehstoßspannung Uimp Haltespannung bei Betriebsfrequenz Einsatzbedingungen Betriebstemperatur Lagertemperatur Relative Feuchte Max. Verschmutzungsgrad der Umgebung Überspannungskategorie Messkategorie	+23°C $\pm 2°C$ $\pm 0.5\%$ (50480V~) ± 0.5 digit $\pm 0.5\%$ (80830V~) ± 0.5 digit $\pm 0.5\%$ (0.11.2ln) ± 0.5 digit Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K für V, A, W 600V~ 9,5kV 5,2kV -20 - $\pm 60°C$ -30 - $\pm 80°C$ <80% (IEC/EN 60068-2-78) Grad 2 3 III Z(ARDM (IEC/EN 60068-2-61)
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Blindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Trennspannung Nennisolationsspannung Ui Nenn-Stehstoßspannung Uimp Haltespannung bei Betriebsfrequenz Einsatzbedingungen Betriebstemperatur Lagertemperatur Relative Feuchte Max. Verschmutzungsgrad der Umgebung Überspannungskategorie Messkategorie Klimasequenz Stoßfestiokeit	$+23^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ $\pm 0.5\% (50480V-) \pm 0.5 \text{ digit}$ $\pm 0.5\% (80830V-) \pm 0.5 \text{ digit}$ $\pm 0.5\% (0.11.2ln) \pm 0.5 \text{ digit}$ Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K für V, A, W 600V- 9,5kV 5,2kV -20 - +60°C -30 - +80°C <80% (IEC/EN 60068-2-78) Grad 2 3 III Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61) 15p (IEC/EN 60068-2-61)
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Blindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Temperatur Tempspannung Nennisolationsspannung Ui Nenn-Stehstoßspannung Uimp Haltespannung bei Betriebsfrequenz Einsatzbedingungen Betriebstemperatur Lagertemperatur Relative Feuchte Max. Verschmutzungsgrad der Umgebung Überspannungskategorie Messkategorie Klimasequenz Stoßfestigkeit	$\begin{array}{c} +23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} \\ \pm 0.5\% (50480\text{V}) \pm 0.5 \text{ digit} \\ \pm 0.5\% (80830\text{V}) \pm 0.5 \text{ digit} \\ \pm 0.5\% (0.1121\text{h}) \pm 0.5 \text{ digit} \\ \hline \text{Klasse 1} (\text{IEC/EN 62053-21}) \\ \text{Klasse 2} (\text{IEC/EN 62053-23}) \\ \hline 0,05\%^{0}\text{K für V, A, W} \\ \hline 0,05\%^{0}\text{K für V, A, W} \\ \hline 0,05\%^{0}\text{K V} \\ \hline 0,05\%^{0}\text{K V} \\ \hline 0,05\%^{0}\text{K V} \\ \hline 0,05\%^{0}\text{K U} \\ \hline 0,05\%^{0}\text{C} \\ \hline 0,05\%^{0}\text{C} \\ \hline 0,06068-2-78) \\ \hline 0 \\ \hline 111 \\ \hline 112 \\ \hline 112 \\ \hline 113 \\ \hline 11$
Messbelingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Bindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Tremspannung Nennisolationsspannung Ui Nenn-Stehstoßspannung Uimp Haltespannung bei Betriebsfrequenz Einsatzbedingungen Betriebstemperatur Lagertemperatur Relative Feuchte Max. Verschmutzungsgrad der Umgebung Überspannungskategorie Messkategorie Klimasequenz Stoßfestigkeit Schwingfestigkeit	$\begin{array}{c} +23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} \\ \pm 0.5\% (50480\text{V}) \pm 0.5 \text{ digit} \\ \pm 0.5\% (80830\text{V}) \pm 0.5 \text{ digit} \\ \pm 0.5\% (0.11.21\text{n}) \pm 0.5 \text{ digit} \\ \text{Klasse 1 (IEC/EN 62053-21)} \\ \text{Klasse 2 (IEC/EN 62053-23)} \\ \hline 0,05\%/^{\circ}\text{K für V, A, W} \\ \hline 0,05\%/^{\circ}\text{K für V, A, W} \\ \hline 0,05\%/^{\circ}\text{K für V, A, W} \\ \hline 0,05\%/^{\circ}\text{K für C, A, W} \\ \hline 0,00\%/^{\circ}\text{K fur C, A, W} $
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Bindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Trennspannung Nennisolationsspannung Ui Nenn-Stehstoßspannung Uimp Haltespannung bei Betriebsfrequenz Einsatzbedingungen Betriebstemperatur Lagertemperatur Relative Feuchte Max. Verschmutzungsgrad der Umgebung Überspannungskategorie Messkategorie Klimasequenz Stoßfestigkeit Schwingfestigkeit Schwingfestigkeit Schwingfestigkeit Schwingfestigkeit Schwingfestigkeit Schwingfestigkeit Schwingfestigkeit Stemmetrin	$+23^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ $\pm 0.5\% (50480V-) \pm 0.5 \text{ digit}$ $\pm 0.5\% (80830V-) \pm 0.5 \text{ digit}$ $\pm 0.5\% (0.1121n) \pm 0.5 \text{ digit}$ Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K für V, A, W 600V- 9,5kV 5,2kV -20 - +60°C -30 - +80°C <80% (IEC/EN 60068-2-78) Grad 2 3 III Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61) 15g (IEC/EN 60068-2-6) Schraubklemmen (fast)
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Bindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Trennspannung Nennisolationsspannung Ui Nenn-Stehstoßspannung Uimp Haltespannung bei Betriebsfrequenz Einsätzbedingungen Betriebstemperatur Lagertemperatur Relative Feuchte Max. Verschmutzungsgrad der Umgebung Überspannungskategorie Klimasequenz Stoßfestigkeit Schwingfestigkeit	$+23^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ $\pm 0.5\% (50480V-) \pm 0.5 \text{ digit}$ $\pm 0.5\% (0.112N) \pm 0.5 \text{ digit}$ $\pm 0.5\% (0.112N) \pm 0.5 \text{ digit}$ $Klasse 1 (IEC/EN 62053-21)$ $Klasse 2 (IEC/EN 62053-23)$ $0,05\%'^{\circ}K \text{ für V, A, W}$ $600V-$ $9,5kV$ $5,2kV$ $-20 - +60^{\circ}C$ $-30 - +80^{\circ}C$ $-30 - +80^{\circ}C$ $-30 - +80^{\circ}C$ $-30 - +80^{\circ}C$ $-30 - 480^{\circ}C$ $-30 - 480^{\circ}C$ $-30 - 180^{\circ}C$ $-30^{\circ}C$ -30°
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Blindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Trennspannung Nennisolationsspannung Ui Nenn-Stehstoßspannung Uimp Haltespannung bei Betriebsfrequenz Einsatzbedingungen Betriebstemperatur Lagertemperatur Relative Feuchte Max. Verschmutzungsgrad der Umgebung Überspannungskategorie Messkategorie Klimasequenz Stoßfestigkeit Schwingfestigkeit Anschlüsse Versorgungskreis / Spannungsmessungen Klemmentyp Anz. Klemmen	$+23^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ $\pm 0.5\% (50480V-) \pm 0.5 \text{ digit}$ $\pm 0.5\% (0.112ln) \pm 0.5 \text{ digit}$ $\pm 0.5\% (0.112ln) \pm 0.5 \text{ digit}$ Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K für V, A, W 600V- 9,5kV 5,2kV -20 - +60°C -30 - +80°C <80% (IEC/EN 60068-2-78) Grad 2 3 III Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61) 15g (IEC/EN 60068-2-61) 15g (IEC/EN 60068-2-6) Schraubklemmen (fest) 4 für Spannungskontrolle 2 für Stamuengemung
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Bindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Trennspannung Nennisolationsspannung Ui Nenn-Stehstoßspannung Uimp Haltespannung bei Betriebsfrequenz Einsatzbedingungen Betriebstemperatur Lagertemperatur Lagertemperatur Relative Feuchte Max. Verschmutzungsgrad der Umgebung Überspannungskategorie Messkategorie Klimasequenz Stoßfestigkeit Schwingfestigkeit Anschlitsee Versorgungskreis / Spannungsmessungen Klemmentyp Anz. Klemmen	$+23^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ $\pm 0.5\% (50480V^{-}) \pm 0.5 \text{ digit}$ $\pm 0.5\% (80830V^{-}) \pm 0.5 \text{ digit}$ $\pm 0.5\% (0.11211) \pm 0.5 \text{ digit}$ Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K für V, A, W 600V~ 9,5kV 5,2kV -20 - +60°C -30 - +80°C -30 - +80°C -30 - +80°C 3 III Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-78) Grad 2 3 III Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61) 15g (IEC/EN 60068-2-61) 15g (IEC/EN 60068-2-6) Schraubklemmen (fest) 4 für Spannungskontrolle 2 für Stromversorgung
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Bindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Trennspannung Nennisolationsspannung Ui Nenn-Stehstoßspannung Uimp Haltespannung bei Betriebsfrequenz Einsatzbedingungen Betriebstemperatur Lagertemperatur Relative Feuchte Max. Verschmutzungsgrad der Umgebung Überspannungskategorie Messkategorie Kimasequenz Stoßfrestigkeit Schwingfestigkeit Schwingfestigkeit Schwingfestigkeit Max. Klemmen Leiterquerschnitt (min. und max.)	$+23^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ $\pm 0.5\% (50480V-) \pm 0.5 digit$ $\pm 0.5\% (80830V-) \pm 0.5 digit$ $\pm 0.5\% (0.1121n) \pm 0.5 digit$ Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K für V, A, W 600V- 9,5kV 5,2kV -20 - +60°C -30 - +80°C -30 - +80°C <80% (IEC/EN 60068-2-78) Grad 2 3 III III Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61) 15g (IEC/EN 60068-2-61) 15g (IEC/EN 60068-2-6) Schraubklemmen (fest) 4 für Spannungskontrolle 2 für Stromversorgung 0,2 - 4,0 mm2 (04 - 12 AWC)
Messbedingungen Temperatur Spannung (Phase - Neutralleiter) Spannung (Phase - Phase) Strom (TA /5) Wirkenergie Blindenergie Zusätzliche Fehler Temperatur Trennspannung Nennisolationsspannung Ui Nenn-Stehstoßspannung Uimp Haltespannung bei Betriebsfrequenz Einsatzbedingungen Betriebstemperatur Relative Feuchte Max. Verschmutzungsgrad der Umgebung Überspannungskategorie Messkategorie Klimasequenz Stoßfrestigkeit Anschlüsse Versorgungskreis / Spannungsmessungen Klemmentyp Anz. Klemmen	$+23^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ $\pm 0.5\% (50480V-) \pm 0.5 \text{ digit}$ $\pm 0.5\% (80830V-) \pm 0.5 \text{ digit}$ $\pm 0.5\% (0.1121n) \pm 0.5 \text{ digit}$ Klasse 1 (IEC/EN 62053-21) Klasse 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K für V, A, W 600V- 9,5kV 5,2kV -20 - +60°C -30 - 460°C -30 - 480°C -20 - 460°C -30 - 80°C -30 - 80°C

Anschlüsse Strommesskreis und RS485 (nur DMG110)			
Klemmentyp	Schraubklemmen (fest)		
Anz. Klemmen	6 für Stromwandleranschlüsse		
	4 für RS485-Anschlüsse		
Leiterquerschnitt (min. und max.)	0,2 - 2,5 qmm		
	(24 - 12 AWG)		
Anzugsmoment der Klemmen	0.44 Nm (4 Ibin)		
Gehäuse			
Ausführung	4 Module (DIN 43880)		
Montage	Schiene 35mm (EN60715)		
	oder verschraubt mit herausnehmbaren Clips		
Material	Polyamid RAL 7035		
Schutzart	IP40 Vorderseite		
	IP20 Anschlüsse		
Gewicht	300g		

Zulassungen und Konformität			
cULus	Anhängig		
Konform mit den Normen	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2		
	IEC/ EN 61000-6-4		
	UL508 und CSA C22.2-Nr.14		
UL Marking	Use 60°C/75°C copper (CU) conductor only		
	AWG Range: 18 - 12 AWG stranded or solid		
	Field Wiring Terminals Tightening Torque: 4.5lb.in		
	Flat panel mounting on a Type 1 enclosure		
Ø Von einem System mit Spannung Phase-Neutralleiter ≤300V entnommene Hilfsversorgungsspannung			

Chronik der Revisionen der Betriebsanleitung

Rev.	Datum	Anmerkungen
00	26.01.2015	Erste Version
01	19.03.2015	 Wertebereiche P08.n.05 und P08.n.08 wurden an das Gerät angepasst

