

Come si identificano le variabili all'interno della logica di programmazione?

È possibile utilizzare le variabili all'interno del software EXCGSMSW nella pagina dedicata "Regole".

How do I identify variables within programming logic?

You can use variables within the EXCGSMSW software on the dedicated "Rules" page.

| 1 | . ⊚ ☆ | | | |
|-----|--------------|----------|--|-----|
| ₫ | ⊘ × ⊻ | | REGOLE | 001 |
| 001 | ^ |] | NOME RULE01 | |
| 002 | | 4 | Ingresso digitale 1 (din1) | ~ |
| 003 | | | INGRESSO DIGITALE 1 - State dell'ing 🖹 - 1 | |
| 004 | | | | |
| 005 | | \oplus | Ē | |
| 006 | | \oplus | E | |
| 007 | | (F) | P | |
| 008 | | | | |
| 009 | | 1 (±) | L II L | |
| 010 | | > | AT+SMS = U001, "Input \$I12" | |
| 011 | | > | | |
| 012 | | | | |
| 013 | | 1 | L | |

Tramite la prima opzione si seleziona l'evento scatenante la regola (Trigger). Nell'esempio soprastante è "Ingresso digitale 1".

Successivamente è possibile selezionare da un menu a tendina fino a 5 condizioni scatenanti l'evento: per esempio "INGRESSO DIGITALE 1 – stato dell'ingresso = 1" (che significa che l'ingresso si è chiuso).

Infine è possibile selezionare fino a 5 azioni che EXCGSM01 deve effettuare in seguito all'attivazione della regola. Nell'esempio soprastante: AT+SMS = U001, "Input \$I12" significa che EXCGSM01 manderà un SMS all'utente definito come U001 (della pagina "Utenti") con Testo " Input 1 ON/OFF "

Le variabili possono essere utilizzate, premettendo il segno "\$" alla seguente sintassi:

The first option allows to select the triggering event of the rule (Trigger). In the example above, it is "Digital Input 1".

You can then select from a drop-down menu up to 5 conditions triggering the event: for example "DIGITAL INPUT 1 – input status = 1" (meaning that the entrance has closed).

Finally, you can select up to 5 actions that EXCGSM01 must take after the rule is triggered. In the example above: AT-SMS-U001, "Input \$112" means that EXCGSM01 will send an SMS to the user defined as U001 (of the "Users" page) with Text " Input 1 ON/OFF "

Variables can be introduced inside the programming logic by means of the following syntax:

| DISPOSITIVO |) | | |
|-------------|---|--|--|
| D00 | Tipo e versione del dispositivo | | |
| D01 | Nome assegnato al dispositivo | | |
| D02 | Versione Firmware | | |
| D03 | Data di Produzione | | |
| D04 | Note di fabbrica | | |
| D05 | Modo orologio (0=MAN; 1=AUT) | | |
| D06 | Intervallo Autoreset (0-168h) | | |
| D07 | Password (4 a 10 caratteri) | | |
| D08 | Contatore password sbagliate | | |
| D09 | Alimentazione ingressi (0=OFF, 1=ON) | | |
| D10 | Network in uso | | |
| D11 | Ultimo indirizzo IP dispositivo | | |
| D12 | SD card | | |
| D13 | Webld dispositivo | | |
| D14 | Data attuale (YYMMDD) | | |
| D15 | Tempo attuale (hhmm) | | |
| D16 | Giorno della settimana (1-7) | | |
| D17 | Alba (hhmm) | | |
| D18 | Tramonto (hhmm) | | |
| D19 | Ultimo testo ricevuto | | |
| D20 | Guasti | | |
| LOCALIZZAZ | ZIONE | | |
| G00 | Modo (0=MAN, 1= CELLA, 2 | | |
| | CAMBIO CELLA) | | |
| G01 | Latitudine (gradi decimali) | | |
| G02 | Longitudine (gradi decimali) | | |
| G03 | Range | | |
| G04 | Indirizzo più prossimo | | |
| G05 | Lingua | | |
| G06 | Fuso Orario | | |
| G07 | Offset da UTC inclusa ora legale | | |
| PLMN | [| | |
| N00 | Modo | | |
| N01 | SIM 1 – numero di telefono | | |
| N02 | SIM 1 – CCID | | |
| N03 | SIM 1 – APN Indirizzo | | |
| NU4 | SIM 1 – APN username | | |
| NU5 | SINI I – APN password | | |
| INU6 | SIVI 2 – numero di teletono | | |
| NU7 | | | |
| | | | |
| NU9 | SINIZ – APIN USERNAME | | |
| | SIIVI Z - APIN PASSWORD | | |
| | Operatore Public Land Mobile Network | | |
| N12 | Segnale radio | | |
| N13 | SIM card in uso | | |

| DEVICE | |
|-----------|------------------------------------|
| D00 | Device type and version |
| D01 | Identifier assigned to the device |
| D02 | Firmware version |
| D03 | Date of production |
| D04 | Factory notes |
| D05 | Clock mode (0=MAN; 1=AUT) |
| D06 | Autoreset interval (0-168h) |
| D07 | Password (4 to 10 char) |
| D08 | Wrong password counter |
| D09 | Input supplied (0=OFF, 1=ON) |
| D10 | Network in use |
| D11 | Last device IP address |
| D12 | SD card |
| D13 | Device WebID |
| D14 | Current date (YYMMDD) |
| D15 | Current time (hhmm) |
| D16 | Weekday (1-7) |
| D17 | Sunrise time (hhmm) |
| D18 | Susnset time (hhmm) |
| D19 | Last string received |
| D20 | Failures |
| GEOLOCATI | ON |
| G00 | Mode (0=MAN, 1= CFLL ONCE, 2= |
| | CELL CHANGE) |
| G01 | Latitude (decimal degrees) |
| G02 | Longitude (decimal degrees) |
| G03 | Range |
| G04 | Nearest address |
| G05 | Language |
| G06 | Timezone |
| G07 | Offset from UTC including daylight |
| | saving time |
| PLMN | |
| N00 | Mode |
| N01 | SIM 1 – phone number |
| N02 | SIM 1 – CCID |
| N03 | SIM 1 – APN address |
| N04 | SIM 1 – APN username |
| N05 | SIM 1 – APN password |
| N06 | SIM 2 – phone number |
| N07 | SIM 2 – CCID |
| N08 | SIM 2 – APN address |
| N09 | SIM 2 – APN username |
| N10 | SIM 2 – APN password |
| N11 | Public Land Mobile Network |
| | Operator |
| N12 | Received signal strength indicator |
| N13 | SIM card in use |
| | |

| N14 | PLMN modulo – IMEI | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| N15 | PLMN modulo – versione firmware | | |
| N16 | MNC – Mobile Network Code | | |
| N17 | MCC – Mobile Country Code | | |
| N18 | LAC - Local Area Code | | |
| N19 | CID – Cell Identifier | | |
| D20 | Ultima chiamata entrante - Numero | | |
| | telefono chiamante | | |
| N21 | Ultima chiamata entrante - DTMF | | |
| | ricevuto | | |
| N22 | Ultima chiamata entrante - Gruppo | | |
| | del chiamante | | |
| N23 | Ultimo SMS ricevuto - Numero di | | |
| | telefono del mittente | | |
| N24 | Ultimo SMS ricevuto - Testo del | | |
| | messaggio | | |
| N25 | Ultimo SMS ricevuto – Gruppo del | | |
| | mittente | | |
| N26 | Ultima chiamata originata – | | |
| | Numero di telefono destinatario | | |
| N27 | Messaggio di benvenuto | | |
| N28 | Messaggio di commiato | | |
| INGRESSO DIGITAL F | | | |
| 110 | Modo (0 = Disab, 1= Abilit) | | |
| 111 | Nome (4-15 caratteri) | | |
| 112 | Stato dell'ingresso (0=OFF, 1=ON) | | |
| 112 | Tempo con ingresso ON (min) | | |
| 114 | Tempo di attivazione | | |
| 115 | Colore (interfaccia web) | | |
| | | | |
| 180 | Modo ($0 = Disab. 1 = Abilit$) | | |
| 181 | Nome (4-15 caratteri) | | |
| 182 | Stato dell'ingresso (0=0FE_1=0N) | | |
| 183 | Tempo con ingresso ON (min) | | |
| 184 | Tempo di attivazione | | |
| 185 | Colore (interfaccia web) | | |
| INGRESSO A | | | |
| A10 | Modo ($0 = OFE$ 1= tensione | | |
| ///0 | 2 = corrente 3 = NTC | | |
| Δ11 | Nome (4-15 caratteri) | | |
| Δ12 | Valore medio nel periodo | | |
| A13 | Valore minimo nel periodo | | |
| Δ14 | Valore massimo nel periodo | | |
| A15 | Periodo di misura (1-1440 min) | | |
| Δ16 | I Inità di misura | | |
| Δ17 | Valore reso per lettura fondo scala | | |
| Λ10 | Valore lette per indicazione a zero | | |
| A10 | Valoro istantanoo | | |
| | | | |
| | Mode (0 Disch 1 Abiii) | | |
| AOU | vouo (v = Disab, t = ADIIIt) | | |

| N14 | PLMN module – IMEI | |
|-------------------|--|--|
| N15 | PLMN module – firmware version | |
| N16 | MNC – Mobile Network Code | |
| N17 | MCC – Mobile Country Code | |
| N18 | LAC - Local Area Code | |
| N19 | CID – Cell Identifier | |
| D20 | Last incoming call - Caller Phone number | |
| N21 | Last incoming call - DTMF received | |
| N22 | Last incoming call - DTMF received | |
| N23 | Last received SMS - Sender Phone number | |
| N24 | Last received SMS - Text of message | |
| N25 | Last received SMS - Group of last sender | |
| N26 | Last originated call - Recipient Phone number | |
| N27 | Welcome message | |
| N28 | Farewell message | |
| INGRESSO DIGITALE | | |
| 110 | Mode (0 = Disab, 1= Enabl) | |
| 111 | Name (4-15 char) | |
| 112 | Input status (0=OFF, 1=ON) | |
| 113 | Running time counter (min) | |
| 114 | Activation time | |
| l15 | Color (web interface) | |
| AUX POWER | SUPPLY | |
| 180 | Mode (0 = Disab, 1= Enabl) | |
| 181 | Name (4-15 char) | |
| 182 | Input status (0=OFF, 1=ON) | |
| 183 | Running time counter (min) | |
| 184 | Activation time | |
| 185 | Color (web interface) | |
| ANALOG INF | PUT | |
| A10 | Mode (0 = OFF, 1= voltage, 2=current, 3=NTC) | |
| A11 | Name (4-15 char) | |
| A12 | Average measured value | |
| A13 | Lowest value during last period | |
| A14 | Highest value during last period | |
| A15 | Measurement period (1-1440 min) | |
| A16 | Measurement unit | |
| A17 | Value returned for FULL SCALE reading | |
| A18 | Value read for ZERO value | |
| A19 | Instant value | |
| TEMPERATU | IRA | |
| A60 | Mode (0 = Disab, 1= Enabl) | |
| | | |

| A61 | Nome (4-15 caratteri) | |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| A62 | Valore medio nel periodo | |
| A63 | Valore minimo nel periodo | |
| A64 | Valore massimo nel periodo | |
| A65 | Periodo di misura (1-1440 min) | |
| USCITA | | |
| 010 | Modo (0 = Disab, 1= Abilit) | |
| 011 | Nome (4-15 caratteri) | |
| 012 | Stato uscita (0=OFF, 1=ON) | |
| 013 | Tempo al rilascio | |
| 014 | Colore (interfaccia web) | |
| BIT MEMORIA x (1-F) | | |
| Mx0 | Nome (4-15 caratteri) | |
| Mx1 | Stato (0=OFF, 1=ON) | |
| Mx2 | Tempo al rilascio | |
| VARIABILE MEMORIA x (1-F) | | |
| Vx0 | Nome (4-15 caratteri) | |
| Vx1 | Valore | |
| Vx2 | Espressione (1-15 caratteri) | |

Come funziona l'aggiornamento dell'orologio interno del modem?

È possibile gestire l'orologio interno del modem con due modalità differenti: "automatico" o "manuale".

In modo "Automatico" il dispositivo cerca di ottenere la data e l'ora riferite alla posizione geografica corrente dalle fonti disponibili. Se l'accesso al PLMN disponibile l'operatore è е supporta la funzione "Nitz" Network Identity and Time Zone) l'orologio sarà aggiornato utilizzando le informazioni sulla rete cellulare.

L'orologio di bordo verrà aggiornato automaticamente ogni domenica alle 03:05 a seconda della posizione geografica del dispositivo che nel frattempo potrebbe essere cambiata per effetto di una modifica manuale o automatica.

Questo aggiornamento potrebbe non essere particolarmente rilevante per le impostazioni di data e ora, ma consente di aggiornare le ore di ALBA e TRAMONTO.

Invece, in modo "Manuale" l'orologio inizia a contare il tempo dal momento di avvio, mentre la data rimane indefinita. Verranno eseguite attività basate sul tempo, ma qualsiasi attività che includa la valutazione della data o del giorno della settimana verrà ignorata. Per impostare la modalità dell'orologio tramite il software EXCGSMSW selezionare "Configurazione" \rightarrow "Dispositivo" \rightarrow "Modo Orologio".

| A61 | Name (4-15 char) | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|--|
| A62 | Average measured value | | |
| A63 | Lowest value during last period | | |
| A64 | Highest value during last period | | |
| A65 | Measurement period (1-1440 min) | | |
| OUTPUT | | | |
| 010 | Mode (0 = Disab, 1= Enabl) | | |
| 011 | Name (4-15 char) | | |
| 012 | Output status (0=OFF, 1=ON) | | |
| 013 | Optional remaining time | | |
| 014 | Color (Web interface) | | |
| MEMORY BIT x (1-F) | | | |
| Mx0 | Name (4-15 char) | | |
| Mx1 | Status (0=OFF, 1=ON) | | |
| Mx2 | Optional remaining time | | |
| MEMORY VARIABLE x (1-F) | | | |
| Vx0 | Name (4-15 char) | | |
| Vx1 | Value | | |
| Vx2 | Expression (1-15 char) | | |

How does the modem's internal clock update work?

You can manage the modem's internal clock in two different ways: "automatic" or "manual".

In an "Automatic" way, the device tries to get the date and time that the current geographic location is from the available sources. If access to the PLMN is available and the operator supports the "Nitz" (Network Identity and Time Zone) function, the clock will be updated using cellular information.

The on-board clock will be automatically updated every Sunday at 03:05 depending on the geographical location of the device, which may have changed in the meantime due to a manual or automatic change.

This update may not be particularly relevant for date and time settings, but it updates the SUNRISE and SUNSET hours.

Instead, in a "Manual" way the clock starts to count the time from the device power on, while the date remains undefined. Time-based tasks will run, but any task that includes the date or day of the week evaluation will be ignored.

To set the clock mode using the EXCGSMSW software, select "Configuration" \rightarrow "Device" \rightarrow "Clock Mode".

Come viene gestita il posizionamento tramite How is positioning handled through GSM? GSM?

La posizione geografica del dispositivo può essere PREDEFINITA impostando manualmente latitudine e longitudine.

Sarà inoltre possibile completare le restanti informazioni geografiche (indirizzo, fuso orario, lingua ...).

The geographic location of the device can be DEFAULT by manually setting latitude and longitude. You can also complete the remaining geographic information (address, time zone, language ...).

| ⊘ | × | <u>×</u> | GEO | 003 |
|-----|----------------------|------------------|------------------------------|-----|
| 001 | DISPOSITIVO | MODO | PREDEFINITA | ~ |
| 002 | PLMN | LATITUDINE | | |
| 003 | | LONGTUDING | | |
| 004 | TEMPERATURA | CONGLIDDINE | | |
| 005 | INGRESSO DIGITALE 1 | INDIRIZZO | | |
| 006 | INGRESSO ANALOGICO 1 | LINGUA | | |
| 007 | USCITA RELE' 1 | FUSO ORARIO | | |
| 008 | MEMORIA BIT 19 | | | |
| 009 | MEMORIA BIT AF | OFFSET | 0 | |
| 010 | MEMORIA VARIABILI 19 | MODO PREDEFINITA | | ^ |
| 011 | MEMORIA VARIABILI AF | IMPOSTAZIONE | DELLE COORDINATE CON COMANDO | |

Con modulo PLMN installato, è possibile ottenere il posizionamento automatico del dispositivo in base alle "CELLA" di registrazione in rete ogni volta che viene attivato il PLMN. In alternativa, la posizione può essere continuamente

aggiornata ad ogni "CAMBIO CELLA".

Gestione utenti: funzioni di abilitazione e disabilitazione, utilizzo dei ticket.

Per identificare l'origine delle richieste di controllo remoto, è possibile definire fino a 5000 utenti, ognuno dei quali è memorizzato in cartelle specifiche in base al tipo di utente.

Ogni richiesta in arrivo attiverà un evento, in base all'origine:

- Utente attivo entro il periodo consentito e dispone di ticket
- Utente disabilitato fuori dal periodo consentito o ha esaurito i ticket
- Sconosciuto non presente tra gli utenti

È possibile impostare fino a 999 operazioni consentite per ciascun utente. Ogni messaggio o chiamata che l'utente effettua consumerà uno dei ticket disponibili. L'utente verrà considerato disabilitato quando tutti i ticket sono stati utilizzati.

È possibile ricaricare i ticket in qualsiasi momento, modificando l'utente.

With PLMN module installed, you can get the automatic positioning of your device based on network "CELL" whenever the PLMN is activated. Alternatively, the location can be continuously updated with each "CELL CHANGE".

User management: Enable and disable features, using tickets.

To identify the source of remote-control requests, you can define up to 5000 users, each of whom is stored in specific folders based on the user type.

Each incoming request will trigger an event, depending on the source:

- Active user within the allowed period and has tickets available.
- User disabled out of allowed period or ran out of tickets
- Unknown not present among users

You can set up to 999 allowed operations for each user. Each message or call that the user makes will consume one of the available tickets. The user will be considered disabled when all tickets have been used. You can reload tickets at any time by changing the user.

Leave blank for unlimited operations.

Lasciare vuoto per operazioni illimitate.

Questa opzione può essere utilizzata in combinazione con altre condizioni (inizio, fine, giorni della settimana).

This option can be used in conjunction with other conditions (start, end, days of the week).



Come si programma l'autoreset?

Per programmare l'autoreset del EXCGSM01 è necessario collegarsi al dispositivo tramite il software gratuito EXCGSMSW, gratuitamente scaricabile da <u>www.LovatoElectric.com</u>.

Collegandosi direttamente al dispositivo, oppure caricando un file, selezionare l'icona "configurazione".

Selezionando nel menù di sinistra "Dispositivo" alla voce "autoreset" è possibile selezionare ogni quante ore il software si auto resetterà. Per disabilitare la funzione selezionare "Mai".

Infine, confermare tramite l'icona "Conferma".

How do I program the automatic reset?

To program the automatic reset of EXCGSM01 you need to connect to the device via the free EXCGSMSW software, free of charge from www.LovatoElectric.com.

By connecting directly to the device, or by uploading a file, select the "configuration" icon. By selecting "Device" in the left menu under "autoreset" you can select every time the software will self-reset. To disable the feature, select "Never". Finally, confirm using the "Confirm" icon.

| | A 🗐 🔅 | | |
|-----|---------------------|---|-----------------------|
| | | | EXCGSM01 |
| | A 😨 🔅 | | |
| ₫ | × | | DISPOSITIVO 🋟 001 |
| 001 | DISPOSITIVO | NOME DISPOSITIVO | |
| 002 | INGRESSO DIGITALE 1 | MODO OROLOGIO | Automatico ~ |
| 003 | USCITA RELE' 1 | AUTORESET | 168 Ore (1 Settimana) |
| | | PASSWORD | 0000 |
| | | ALIMENTAZIONE INGRESSI | ATTIVA ~ |
| | | NOME DISPOSITIVO IDENTIFICATIVO PER QUESTO | DISPOSITIVO |

Come programmare il modem per utilizzo nel contesto della norma CEI 0-16?

Caricando il progetto "CEI 016_Allegato M_NA.map" oppure "CEI 016_Allegato M_NC.map" dalla stessa cartella da cui è stato lanciato il programma, il modem viene già preimpostato per l'utilizzo secondo l'allegato M della norma CEI 0-16. Si consiglia pertanto di procedere per questa strada. Selezionare quindi

- "File" → "Apri File" → "<INSTALL_DIR>\CEI-016\Feedback DDI NA\ CEI 016_Allegato M_NA.map" per i sistemi con feedback DDI normalmente aperto;
- "File" → "Apri File" → "<INSTALL_DIR>\CEI-016\Feedback DDI NC\ CEI 016_Allegato M_NC.map" per i sistemi con feedback DDI normalmente chiuso.

Nota: rispetto al precedente modello PMVFGSM1, l'alimentazione passa da 24VAC/DC a 100...240VAC.

How to program the modem for use in the context of CEI 0-16?

By loading the project "CEI 016_Allegato M_NA.map" or "CEI 016_Allegato M_NC.map" available in the same folder from which the program was launched, the modem is already preset for use according to Annex M of CEI Standard 0-16. It is therefore advisable to proceed along this path. Then select

- "File" → "Open File" →
 "<INSTALL_DIR>\CEI-016\Feedback DDI NA\ CEI 016_Allegato M_NA.map" for systems with normally open DDI feedback;
- "File" → "Open File" →
 "<INSTALL_DIR>\CEI-016\Feedback DDI NA\ CEI 016_Allegato M_NA.map" for systems with normally closed DDI feedback.

Note: compare to the previous model PMVFGSM1, the auxiliary supply changes from 24VAC/DC to 100...240VAC.