



LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
VIA DON E. MAZZA, 12
TEL. 035 4282111
E-mail info@LovatoElectric.com
Web www.LovatoElectric.com



(GB) HMI Installation manual

(I) HMI Manuale di installazione

WARNING!

- Carefully read the manual before the installation or use.
- This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards.
- Before any maintenance operation on the device, remove all the voltages from measuring and supply inputs and short-circuit the CT input terminals.
- The manufacturer cannot be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment.
- Products and their characteristics described in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising from them are accepted.
- A circuit breaker must be held responsible in the electrical installation of the building. It must be installed close by the equipment and within easy reach of the operator. It must be marked as the disconnecting device of the equipment: IEC EN 61010-1 § 6.11.2.
- Clean the device with a soft dry cloth; do not use abrasives, liquid detergents or solvents.



ATTENTION !

- Lire attentivement le manuel avant toute utilisation et installation.
- Ces appareils doivent être installés par un personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur en matière d'installations, afin d'éviter de causer des dommages à des personnes ou choses.
- Avant toute intervention sur l'instrument, mettre les entrées de mesure et d'alimentation hors tension et court-circuiter les transformateurs de courant.
- Le constructeur n'assume aucune responsabilité quant à la sécurité électrique en cas d'utilisation imprudente du dispositif.
- Les produits décrits dans ce document sont susceptibles d'évoluer ou de subir des modifications à n'importe quel moment. Les descriptions et caractéristiques techniques du catalogue ne peuvent donc avoir aucune valeur contractuelle.
- Un interrupteur ou disjoncteur doit être inclus dans l'installation électrique du bâtiment. Celui-ci doit se trouver tout près de l'appareil et l'opérateur doit pouvoir y accéder facilement. Il doit être marqué comme le dispositif d'interruption de l'appareil: IEC EN 61010-1 § 6.11.2.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux; ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents liquides ou solvants.



ACHTUNG!

- Dieses Handbuch vor Gebrauch und Installation aufmerksam lesen.
- Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden dürfen diese Geräte nur von qualifiziertem Fachpersonal und unter Befolgung der einschlägigen Vorschriften installiert werden.
- Vor jedem Eingriff in ein Instrument die Spannungszufuhr zu den Messeingängen trennen und die Stromwandler kurzschließen.
- Bei zweckwidrigem Gebrauch der Vorrichtung übernimmt der Hersteller keine Haftung für die elektrische Sicherheit.
- Die im Prospekt beschriebenen Produkte können jederzeit weiterentwickelt und geändert werden. Die im Katalog enthaltenen Beschreibungen und Daten sind daher unverbindlich und ohne Gewähr.
- In die elektrische Anlage des Gebäudes ist ein Ausschalter oder Trennschalter einzubauen. Dieser muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und vom Bediener leicht zugänglich sein. Er muss als Trennmöglichkeit für das Gerät gekennzeichnet sein: IEC EN 61010-1 § 6.11.2.
- Das Gerät mit einem weichen Tuch reinigen, keine Scheuermittel, Flüssigreiniger oder Lösungsmittel verwenden.



ADVERTENCIA

- Leer atentamente el manual antes de instalar y utilizar el regulador.
- Este dispositivo debe ser instalado por personal cualificado conforme a la normativa de instalación vigente a fin de evitar daños personales o materiales.
- Antes de realizar cualquier operación en el dispositivo, desconectar la corriente de las entradas de medida y medida, y cortocircuitar los transformadores de corriente.
- El fabricante no se responsabilizará por la seguridad eléctrica en caso de que el dispositivo no se utilice de forma adecuada.
- Los productos descritos en este documento se pueden actualizar o modificar en cualquier momento. Por consiguiente, las descripciones y los datos técnicos aquí contenidos no tienen valor contractual.
- La instalación eléctrica del edificio debe disponer de un interruptor o disyuntor. Este debe encontrarse cerca del dispositivo, en un lugar al que el usuario pueda acceder con facilidad. Además, deberá llevar el mismo marcado que el interruptor del dispositivo: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Limpiar el dispositivo con un trapo suave; no utilizar productos abrasivos, detergentes líquidos ni disolventes.



UPOZORNĚNÍ

- Navod se pouze pročtěte, než zařízení regulátoru instalujete a používáte.
- Tato zařízení ani instalaci kvalifikovaným pracovníkům v souladu s platnými předpisy a normami pro především účel použití je požádáno všem.
- Před jakýmkoli zářízením do přístroje odpojte napětí a nejdříve zkratkovat transformátory proudů.
- Výrobky poskytované v tomto dokumentu mohou být jenou prototypy upravami či dalším vývojem. Popisy a užaje uvedené v katalogu nemají proto žádatelný smysl.
- Spinač či odpojovač je nutno zabudovat do elektrického rozvodu v budově. Musí být nainstalován v těsné blízkosti přístroje a snadno dostupný pracovníku obsluhy. Je nutno ho označit jako vypínací zařízení přístroje: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Přístroj čistěte měkkou úklidovou, nepoužívejte abrazivní produkty, tekutá čistidla či rozpouštědla.



AVERTIZARE!

- Cituți cu atenție manualul înainte de instalarea sau utilizare.
- Acești echipamente trebuie să fie instalate de personal calificat, în conformitate cu standardele actuale, pentru a evita defecțiuni sau pericole.
- Înainte de efectuarea oricărui operare de întreținere sau dezumpluirea, înălțați toate tensiunile de la intrările de măsurare și de alimentare și scurtați bornele de intrare CT.
- Producătorii nu pot fi considerați responsabili pentru siguranța electrică în caz de utilizare incorectă a echipamentului.
- Produsele ilustrate în prezentul sunt supuse schimbărilor și schimbările fără notificare anterioră. Datele tehnice și descrierile din documentație sunt precise, în măsura cunoștințelor noastre, dar nu se acceptă nicio răspundere pentru erori, omisiuni sau evenimentele neprevăzute care apar ca urmare a acestora.
- Trebuie inclus un disjuncțor în instalația electrică a clădirii. Acesta trebuie instalat aproape de echipament și într-o zonă ușor accesibilă operatorului. Aceasta trebuie marcat ca fiind dispozitivul de deconectare al echipamentului: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Curățați instrumentul cu un material textil moale și uscat; nu utilizați substanțe abrazive, detergenți lichizi sau solventi.



ATTENZIONE!

- Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo e l'installazione.
- Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.
- Prima di qualsiasi intervento sullo strumento, togliere tensioni dagli ingressi di misura e di alimentazione e cortocircuitare i trasformatori di corrente.
- Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del dispositivo.
- I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. Le descrizioni ed i dati di catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.
- Un interruttore o disjuntore va compreso nell'impianto elettrico dell'edificio. Esso deve trovarsi in stretta vicinanza dell'apparecchio ed essere facilmente raggiungibile da parte dell'operatore. Deve essere marchiato come il dispositivo di interruzione dell'apparecchio: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Pulire l'apparecchio con panno morbido, non usare prodotti abrasivi, detergenti liquidi o solventi.



UWAGA!

- W celu uzywania i instalacji urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- W celu uniknięcia obrażeń osób lub uszkodzeniaieniaienia tego typu urządzenia muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na urządzeniu należy uwzględnić napięcie od węższych pomiarowych i zasilania oraz zewnątrz przekładnika prądowego.
- Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo elektryczne w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Produkt opisane w niniejszym dokumencie mogą być w każdej chwili udoskonalone lub zmodyfikowane. Opisy oraz dane katalogowe nie mogą mieć w związku z tym żadnej wartości umownej.
- W instalacji elektrycznej budynku należy uwzględnić złącznik lub wyłącznik automatyczny. Powinien on znajdować się w bliskiej sąsiedztwie urządzenia: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Urządzenie należy czyścić miękką szmatką, nie stosować środków ścieśnych, płynnych detergentów lub rozpuszczalników.

DANGER !

- 安装或使用前, 请仔细阅读本手册。
- 本设备只能由合格人员根据现行标准进行安装, 以避免造成损坏或安全隐患。
- 对设备进行任何维修操作前, 请移除测量输入端和电源输入端的所有电压, 并短接 CT 输入端。
- 制造商不负责任因设备使用不当导致的电气安全问题。
- 此处说明的产品可能会有变更, 您不提前通知。我们竭力确保本文档中技术数据和说明的准确性, 但对于错误、遗漏或由于产生意外事件所引起的问题, 不承担责任。
- 建筑电气系统中必须带有断路器。路断器必须安装在靠近设备且方便操作员触及的地方。必须将路断器标记为设备的开关装置: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2。
- 请使用柔软的干布清洁设备, 切勿使用研磨剂、洗涤液或溶剂。



PREDUPREZDJEĐENJE!

- Precedem čim pristupate k montaži ili ekspluataciji uređaja, внимательно ознакомьтесь с одраженим описом руџовства.
- Во избегнување на вредности и материјалниот уџбера монтажа треба да съществува само квалифицирани персонал според действуващи нормативи.
- Термините и термините на табелите за радарни работи по техническому обслуживанию устройства необходимо обезбедити все комплетни и погодни захадни контакти, а також замкнуть на коротко захадни контакты трансформатора тока (TT).
- Принципијално не е отговорностност да обезбедијте електробезбедноста во случај на ненадежащо испољување на устройство.
- Изделија, описаните во настоящем документе, во који може подвернати изменам или усвојенстванам. Поэтому катаполичките и описание не могуат рассматривати как дестинаците со точни времена контракта.
- Електрическият здравја должна бива е осигурена автоматическия включвател, който трябва да е разположен вближи оборудованието и в пределите доступа оператора. Автоматическият включвател трябва да бъде помаркиран как отключващо устройство оборудованието: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Очиисти устройство производи с помощю мягкой сухой ткани, без применения абразивных материалов, жидких моющих средств или растворителей.




DÍKÁTAT!

- Montaj ve kullanmadan önce bu kitabını dikkatlice okuyunuz.
- Bu aparatları kişisel veya profesyonel olarak kullanırken, teknik servis ve bakım işlerindeki tüm girişi gerilimi kesmek için transformatörlerde kısa devre yapın.
- Uretici aparatın hatalı kullanımından kaynaklanan elektriksel güvenliği alt sormuluk kabul etmez.
- Bu dokümdan tarif edilen ürünler her anıtmara yetişmeye veya değişimlere açık olmalıdır. Bu sebeple katalogda tarif ve değerler herhangi bir bağlayıcı deşin değilidir.
- Birinian elektrik sisteminden bir anıtar veya saller bulumlardır. Aparat (cihaz) deveden çıkartma görevi yapan bir anıtar veya saller kurulmamayı.
- Aparat (cihaz) swi detarjan veya solvent kullanarak yumuşak bir bez ile silinç aşındırıcı temizlik ürünlerini kullanmayı.




Dimension-Cut out / Dimensioni-Forature




Model	A	B	C	H	L	T
LRHA04	136mm 5.35"	96mm 3.78"	29mm 1.14"	107mm 4.21"	147mm 5.78"	5mm 0.19"
LRHA07	176mm 6.90"	136mm 5.35"	29mm 1.14"	147mm 5.79"	187mm 7.36"	5mm 0.19"
LRHA10	271mm 10.66"	186mm 7.32"	29mm 1.14"	197mm 7.75"	282mm 11.10"	6mm 0.23"



Fixing bracket / Fissaggio supporti



A) LRH...

B) Installation cut-out
Foratura per il montaggioTightening torque: 75Nm
Coppia di serraggio: 75Nm


Rear view / Vista posteriore



- 1) Serial port (5V 100mA max)
- 2) Ethernet port
- 3) USB port (version 2.0, 5V 500mA max)
- 4) Power supply 12-24VDC (range 10...32VDC)

The unit must always be grounded to earth. Earth connection will have to be done using either the screw or the faston terminal located near the power supply terminal block. Also connect to ground the terminal 3 on the power supply terminal block.

L'unità deve essere sempre collegata a terra. Il collegamento a terra dovrà essere effettuato utilizzando la vite o il terminale faston situato vicino al blocco terminale di alimentazione. Collegare a terra anche il terminale 3 sul morsetto di alimentazione.



Ensure that the power supply has enough power capacity for the operation of the equipment.

Verificare che l'alimentatore sia in grado di erogare la potenza necessaria per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

The products have been designed for use in an industrial environment in compliance with the 2014/30/EU directive.

I prodotti sono stati progettati per l'impiego in ambiente industriale in conformità alla direttiva 2014/30/UE.


The products have been designed in compliance with:

I prodotti sono stati progettati in conformità alle norme:

EN 61000-6-4 EN 55011 Class A
EN 61000-6-3 EN 55022 Class B

EN 61000-6-2 EN 61000-4-2
EN 61000-6-1 EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-8

Power supply / Alimentazione



DC Power Connector - AWG24 wire size - R/C Terminal Blocks (XCFR2), female pitch 5.08mm, torque 4.5lb-in (50Ncm).

Connettore di alimentazione - dimensioni cavi AWG24 - R/C morsetti (XCFR2), femmina passo 5.08mm, coppia 4.5 lb-in (50Ncm).



Extra low voltage power supply / Limited power source.

Alimentatore a bassissima tensione di sicurezza / sorgente di potenza limitata.




Don't open the panel rear cover when the power supply is applied.

Non aprire l'involucro dei pannelli quando sono alimentati.

Connections / Collegamenti

SERIAL PORT - PORTA SERIALE



Pin	Description
1	GND
2	
3	TX/CHA-
4	RX/CHB-
5	
6	+5V output
7	CTS/CHB+
8	RTS/CHA+
9	

For use in Pollution Degree 2 Environment, Maximum Surrounding Air Temperature 50°C.

Per l'impiego in ambiente grado di inquinamento 2, massima temperatura dell'aria circostante 50°C.



CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT, REFER TO MANUAL FOR ENVIRONMENTAL CONDITIONS.

ATTENZIONE: PER L'UTILIZZO IN AMBIENTE CONTROLLATO FARE RIFERIMENTO AL MANUALE PER LE CONDIZIONI AMBIENTALI.



The graphic panel must not be exposed to direct sunlight.

Il terminale grafico non deve essere esposto alla luce diretta del sole.



The vents in the panel casing must not be obstructed.

Le prese d'aria del pannello non devono essere ostruite.