

LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA VIA DON E. MAZZA, 12 TEL. 035 4282111 TELEFAX (Nazionale): 035 4282200 TELEFAX (International): +39 035 4282400 Web www.LovatoElectric.com E-mail info@LovatoElectric.com

_____ DMG100 – DMG110

(PL)

Miernik cyfrowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI



I422PL15_03

UWAGA!

- Przed użyciem i instalacją urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- W celu uniknięcia zagrożenia dla życia i mienia tego typu urządzenia muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac z urządzeniem należy odłączyć napięcie od wejść pomiarowych i zasilania oraz zewrzeć zaciski przekładnika prądowego.
- Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo elektryczne w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Produkty opisane w niniejszym dokumencie mogą być w każdej chwili udoskonalone lub zmodyfikowane. Opisy oraz dane katalogowe nie mają żadnej wartości kontraktowej.
- W instalacji elektrycznej budynku należy uwzględnić przełącznik lub wyłącznik automatyczny. Powinien on znajdować się w bliskim sąsiedztwie urządzenia i być łatwo osiągalny przez operatora. Musi być oznaczony jako urządzenie służące do wyłączania urządzenia: IEC/ EN 61010-1 § 6.11.2.
- Urządzenie należy czyścić miękką szmatką, nie stosować środków ściernych, płynnych detergentów lub rozpuszczalników.

<u>Spis treści</u>	Strona
Wprowadzenie	1
Opis	2
Funkcje przycisków na panelu przednim	2
Wskazania na wyświetlaczu	2
Wyświetlanie pomiarów	2
Tabela wyświetlanych stron	4
Poruszanie się po stronach wyświetlacza	6
Wskazanie liczników energii	7
Wskazanie licznika godzin	7
Wskazanie analizy harmonicznych	7
Wskazanie stanu limitów (LIMn)	8
Wskazanie alarmów	8
Menu główne	9
Ustawianie parametrów przez panel przedni	9
Tabela parametrów	11
Menu komend	14
Test podłączenia	14
Schematy połączeń	15
Rozmieszczenie zacisków	16
Wymiary mechaniczne i otwory montażowe (mm)	17
Parametry techniczne	17
Historia wersji instrukcji	18

Wprowadzenie

Mierniki DMG100 i DMG110 zostały tak zaprojektowane, aby łączyć w sobie maksymalną łatwość obsługi z szerokim wyborem zaawansowanych funkcji. Pomimo bardzo kompaktowych gabarytów modułowej obudowy (tylko 4 moduły), mierniki zapewniają takie same parametry jak urządzenia klasy wyższej. Wyświetlacz z podświetleniem LCD zapewnia przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika. Ponadto DMG110 wyposażony jest w odrębny interfejs komunikacji RS-485 z protokołem Modbus umożliwiający zdalny nadzór nad urządzeniem.



<u>Opis</u>

- Miernik cyfrowy trójfazowy.
- Obudowa modułowa 4U (72 mm) do montażu na szynie DIN.
- Podświetlany wyświetlacz LCD.
- Wersje:
 - o DMG100 wersja bazowa.
 - DMG110 z wbudowanym interfejsem RS-485.
 - 4 przyciski do poruszania się po funkcjach i ustawieniach.
- Wysoka dokładność pomiarów dokonywanych metodą rzeczywistych wartości skutecznych (TRMS).
- Szeroka gama dostępnych pomiarów, włącznie z analizą harmonicznych oraz THD napięcia i prądu.
- Zasilanie pomocnicze o szerokim zakresie napięcia (100-240 VAC).
- Zabezpieczenie ustawień poprzez 2-poziomowe hasło.
- Kopia zapasowa oryginalnych ustawień.
- Montaż bez konieczności użycia narzędzi.
- Teksty w 6 językach.

Funkcje przycisków na panelu przednim

Przycisk MENU – Do wchodzenia lub wychodzenia z poszczególnych menu zarówno w trybie podglądu jak i w trybie ustawień.

Przyciski ▲ i ▼ – Służą do przewijania wyświetlanych stron, do wybierania poszczególnych pozycji widniejących na wyświetlaczu i do zmiany ustawień (zwiększanie/zmniejszanie wartości).

Przycisk O – Służy do przewijania poszczególnych podstron, do potwierdzania dokonanego wyboru i do przechodzenia z jednego trybu wyświetlania do innego.

Wskazania na wyświetlaczu



Wyświetlanie pomiarów

- Przyciski ▲ i ▼ umożliwiają przewijanie stron wyświetlanych pomiarów, jedna po drugiej. Aktualną stronę można rozpoznać po tym, iż w górnej części wyświetlacza widnieje jednostka miary.
- W zależności od zaprogramowania i podłączenia urządzenia niektóre pomiary mogą nie być wyświetlane (na przykład, jeśli zaprogramowano je pod system bez użycia przewodu neutralnego, pomiary odnoszące się do tego przewodu nie są wyświetlane).
- W ramach każdej strony przycisk 🖸 umożliwia wejście do właściwych podstron (na przykład w celu wyświetlenia wartości maksymalnych i minimalnych zarejestrowanych dla wybranego pomiaru).
- Aktualnie wyświetlana podstrona wskazywana jest w dolnej prawej części wyświetlacza za pomocą jednej z następujących ikon:
- IN = Wartość chwilowa Aktualna wartość chwilowa pomiaru, wyświetlana domyślnie przy każdorazowej zmianie strony.
- HI = Chwilowa wartość maksymalna Najwyższa zmierzona przez miernik wartość dla właściwego pomiaru. Wartości tego typu (HIGH) zapisywane są i utrzymywane w pamięci również w przypadku braku zasilania. Można je zerować przy użyciu specjalnej komendy (patrz menu komend).
- LO = Chwilowa wartość minimalna Najniższa wartość zmierzona przez miernik od momentu włączenia zasilania urządzenia. Można ją zresetować przy użyciu tej samej komendy co w przypadku wartości HIGH.
- AV = Wartość średnia Wartość pomiaru zintegrowana (uśredniona) w czasie. Umożliwia wyświetlanie pomiarów o powolnych zmianach. Patrz menu Integracja.
- MD = Maksymalna średnia wartość Wartość maksymalna wartości średniej (maksymalnego zapotrzebowania). Zapisywana jest w pamięci trwałej, a zresetować ją można za pomocą specjalnej komendy.





- Użytkownik ma możliwość wyszczególnienia, na którą stronę i na którą podstronę wyświetlacz ma powrócić automatycznie po upływie pewnego czasu bez aktywacji przycisków.
- W razie konieczności można również zaprogramować miernik tak, aby wyświetlacz zawsze pozostawał na ostatniej wyświetlanej stronie.
- Aby ustawić tego typu funkcje, należy zapoznać się z menu P02 Użyteczne funkcje.



Tabela w	Fabela wyświetlanych stron				
Lp	Wybór za pomocą przycisków ▲ i ▼ STRONY	Wybór za pomocą ひ PODSTRONY			
1	NAPIĘCIA MIĘDZYFAZOWE V(L1-L2), V(L2-L3), V(L3-L1), V(LL)EQV	н	LO	AV	
2	NAPIĘCIA FAZOWE V(L1-N), V(L2-N), V(L3-N), V(L-N)EQV	Н	LO	AV	
3	PRADY FAZOWE I PRZEWODU NEUTRALNEGO	н	LO	AV	MD
4	$\frac{\mathbf{M}(\mathbf{L})}{\mathbf{M}(\mathbf{C})} = \frac{\mathbf{M}(\mathbf{L})}{\mathbf{M}(\mathbf{L})} = $	н	LO	AV	MD
5	MOC BIERNA (1.1) 0(1.2) 0(1.2) 0(CALK)	Н	LO	AV	MD
6	MOC POZORNA (14) 2(12) 2(12) 2(24) (2)	н	LO	AV	MD
7	SLLI, SLZI, SLSI, SLARN, WSPÓŁCZYNNIK MOCY	н	LO	AV	
8	PF(L1),PF(L2),PF(L3),PF(EQ) ASYMETRIA MOCY CZYNNEJ	н	10	AV	
9	L1-L2, L2-L3, L3-L1 CZĘSTOTLIWOŚĆ		10	Δν	
10			10		
10				AV	
12			10		
12	ZNIEKSZTAŁCENIA HARMONICZNE NAPIĘĆ L-L		10	AV	
13	THD-V(L1-L2), THD-V(L2-L3), THD-V(L3-L1)		LO	AV 12 H15	
15	ZNIEKSZTAŁCENIA HARMONICZNE NAPIĘĆ L-N	н	LO	AV	
16	THD-V(L1),THD-V(L2),THD-V(L3) HARMONICZNE VLN			I2H15	
17		н	LO	AV	
18	HARMONICZNE PRADU		۱ ۲	12H15	<u> </u>
19	LICZNIKI POBR. ENERGII CZYNNEJ kWh+(SYS) CZĘŚC. kWb+(SYS) CAŁK				
20	LICZNIKI ODD. ENERGII CZYNNEJ kWh-(SYS) CZĘŚC. kWh-(SYS) CAŁK				
21	LICZNIKI POBR. ENERGII BIERNEJ kvarh+(SYS) CZĘŚC. kvarh+(SYS) CAŁK				
22	LICZNIKI OD. ENERGII BIERNEJ Kvarh-(SYS) CZĘŚC. Kvarh-(SYS) CAŁK				
23	LICZNIKI COLORATION CONTROL CONTRO				
24	LICZNIKÍ ENERGII (L1) kWh+(L1) CZĘŚC. kWh+(L1) CAŁK.				
25	LICZNIKI ENERGII (L2) kWh+(L2) CZĘŚC. kWh+(L2) CAŁK.				
26	LICZNIKI ENERGII (L3) kWh+(L3) CZĘŚC. kWh+(L3) CAŁK.				
27	LICZNIKI ENERGII (L1) kWh-(L1) CZĘŚC. kWh-(L1) CAŁK.				
28	LICZNIKI ENERGII (L2) kWh-(L2) CZĘŚC. kWh-(L2) CAŁK.				
29	LICZNIKI ENERGII (L3) kWh-(L3) CZĘŚC. kWh-(L3) CAŁK.				
30	LICZNIKI ENERGII (L1) kvarh+(L1) CZĘŚC. kvarh+(L1) CAŁK.				
31	LICZNIKI ENERGII (L2) kvarh+(L2) CZĘŚC. kvarh+(L2) CAŁK.				
32	LICZNIKI ENERGII (L3) kvarh+(L3) CZĘŚC. kvarh+(L3) CAŁK.				



33	LICZNIKI ENERGII (L1) kvarh-(L1) CZĘŚC. kvarh-(L1) CAŁK.			
34	LICZNIKI ENERGII (L2) kvarh-(L2) CZĘŚC. kvarh-(L2) CAŁK.			
35	LICZNIKI ENERGII (L3) kvarh-(L3) CZĘŚC. kvarh-(L3) CAŁK.			
36	LICZNIK GODZIN hhhhh-mm-ss	CAŁK.	CZĘŚC.	
37	LIMITY LIM1-LIM2-LIM3-LIM4			
38	ALARMY ALA1–ALA2–ALA3–ALA4			
39	INF. O WERSJACH-NR SERYJNY MODEL, WER. OPR., WER. SPRZ., NR SERYJNY			

Uwaga: Strony wyszczególnione w powyższej tabeli kolorem szarym mogą nie być wyświetlane, jeśli dana funkcja lub parametr, który je kontroluje, nie jest włączony. Na przykład, jeśli nie zaprogramowano żadnego alarmu, właściwa strona nie będzie wyświetlana.





Wskazanie analizy harmonicznych

- W mierniku DMG100-110 dostępna jest analiza harmonicznych fazy do 15. w kolejności dla następujących pomiarów:
 - napięcia międzyfazowe
 - napięcia fazowe
 - prądy
- Aby włączyć analizę harmonicznych, należy ustawić parametr P02.12 = THD/HAR.
- Gdy P02.12 = THD, wyświetlany jest jedynie THD wyżej wymienionych pomiarów.



Wskazanie liczników energii

- Do wykonywania pomiarów energii do dyspozycji jest 5 specjalnych stron.
 - Energia czynna pobrana i oddana
 - Energia bierna indukcyjna lub pojemnościowa
 - Energia pozorna.
- Każda strona wyświetla wartość całkowitą i częściową (można je kasować za pomocą menu komend).
- Jeśli jednostka miary świeci światłem stałym, oznacza, że właściwym licznikiem jest licznik pobranej energii (dodatniej). W przypadku ustawienia parametru P02.09 na ON można uaktywnić również wyświetlanie energii oddanej (ujemnej). O tych energiach świadczy migająca jednostka miary, a ich wyświetlanie ma miejsce po wyświetleniu energii pobranej i naciśnięciu ▼.



• Jeśli włączone jest wyświetlanie energii dla pojedynczej fazy (P02.10=ON), wówczas dla każdej mocy będą wyświetlane trzy niezależne strony dodatkowe, po jednej na każdą fazę, z podaniem energii całkowitej i częściowej.

Wskazanie licznika

• Jeśli licznik godzin jest włączony (patrz menu P05), DMG100-110 wyświetla stronę licznika o formacie pokazanym na rysunku:





Wskazanie stanu limitów (LIMx)

• Jeśli włączone są limity (patrz menu P08), DMG100-110 wyświetla widoczną na rysunku stronę z właściwym statusem i formatem:



 Gdy limit jest włączony, napis ON miga, natomiast gdy limit jest wyłączony, napis OFF świeci światłem ciągłym. Jeśli dany limit nie jest ustawiony, pojawiają się kreski.

Wskazanie alarmów

• Jeśli włączone są alarmy (patrz menu P09), DMG100-110 wyświetla widoczną na rysunku stronę z właściwym statusem i formatem:



- Gdy alarm jest włączony, miga napis ON oraz symbol trójkąta, natomiast gdy alarm nie jest włączony, napis OFF świeci światłem ciągłym.
- Jeśli dany alarm nie jest ustawiony, pojawiają się kreski. Po około 3 s pojawia się przewijany napis z tekstem alarmu zaprogramowanego w parametrze P09.n.05.
- · Gdy włączonych jest więcej alarmów, tekst właściwego alarmu wyświetlany jest naprzemiennie.
- Za pomocą specjalnego parametru P02.14 w menu użytecznych funkcji można sprawić, aby podświetlenie wyświetlacza migało w przypadku alarmu, informując w ten sposób o wystąpieniu awarii.
- Kasowanie alarmów uwarunkowane jest od ustawienia parametru P09.n.03, który określa, czy może ono odbywać się automatycznie po ustaniu warunków alarmu czy wymagane jest kasowanie ręczne poprzez menu komend (C.07).



Menu główne

Aby wejść do menu głównego, należy:

- Nacisnąć przycisk MENU. Wyświetlane jest menu główne (zobacz rysunek), w którym można dokonać następujących wyborów:
 - o SET Wejście do menu ustawień Konfiguracji
 - o CMD Wejście do menu komend
 - o PAS Wprowadzenie hasła
- Wybrana pozycja miga. Na wyświetlaczu alfanumerycznym przewijany jest napis opisujący dokonany wybór.
- Jeśli konieczne jest ustawienie hasła, menu otwiera się na już wybranej pozycji PAS.
- Nacisnąć ▲ ▼ , aby wybrać żądaną pozycję, a następnie nacisnąć ひ w celu potwierdzenia wyboru.
- Jeśli zamierza się powrócić do trybu wyświetlania pomiarów, należy ponownie nacisnąć MENU.



Ustawianie parametrów (konfiguracja) za pomocą panelu przedniego

- W normalnym trybie wyświetlania pomiarów nacisnąć MENU w celu przywołania menu głównego, a następnie wybrać set i nacisnąć U, aby wejść do menu ustawień.
- W lewej dolnej części wyświetlacza widnieje pierwszy poziom menu P.o1, z migającym wyborem o1.
- Za pomocą przycisków ▲ ▼ należy wybrać żądane menu (P.o1, P.o2, P.o3). Podczas dokonywania wyboru na wyświetlaczu alfanumerycznym przewijany jest krótki opis aktualnie wybranego menu.
- · Jeśli zamierza się wyjść i powrócić do trybu wyświetlania pomiarów, należy nacisnąć MENU.



Ustawienia: wybór menu

• W poniższej tabeli przedstawiono listę dostępnych menu:

Kod	MENU	OPIS
P01	OGÓLNE	Specyfikacja systemu
P02	UŻYTECZNE FUNKCJE	Język, podświetlenie, wyświetlacz itd.
P03	HASŁO	Aktywacja hasła dostępu
P04	INTEGRACJA	Czasy integracji pomiarów
P05	LICZNIK GODZIN	Włączanie licznika godzin
P07	KOMUNIKACJA	Porty komunikacji (DMG110)
P08	PROGI LIMITÓW (LIMn)	Wartości progowe pomiarów
P09	ALARMY (ALAn)	Komunikaty alarmowe



- Aby wejść do wybranego menu, należy nacisnąć ひ.
- W tym momencie można wybrać podmenu (o ile występuje), a następnie kolejny numer danego parametru, również za pomocą przycisków, jak opisano poniżej:



Ustawienia: wybór numeru parametru

- Po ustawieniu numeru żądanego parametru, po naciśnięciu O następuje przejście do trybu zmiany wartości parametru, który widnieje na wyświetlaczu alfanumerycznym.
- Po naciśnięciu ▲ lub ▼ wartość parametru jest zmieniana w ramach przewidzianego zakresu.
- W przypadku jednoczesnego naciśnięcia ▲ i ▼ wartość jest od razu przywracana do domyślnej wartości fabrycznej.
- W przypadku jednoczesnego naciśnięcia ▼ i ひ wartość jest ustawiana na minimalnym możliwym poziomie, natomiast w przypadku jednoczesnego naciśnięcia ▲ i ひ na maksymalnym możliwym poziomie.



Ustawianie wartości parametru

- W przypadku naciśnięcia MENU wartość parametru jest zapisywana w pamięci i następuje powrót do wcześniejszego poziomu, czyli do wyboru parametrów.
- Aby wyjść z trybu ustawień i zapisać parametry, należy nacisnąć kilkukrotnie MENU. Urządzenie uruchomi się ponownie.
- Alternatywnie z poziomu programowania przytrzymanie naciśniętego przycisku MENU przez trzy sekundy powoduje zapisanie zmian i bezpośrednie wyjście.
- Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 2 kolejnych minut, wyjście z menu ustawień nastąpi automatycznie, a system powróci do normalnego trybu wyświetlania bez zapisywania parametrów.
- Należy pamiętać, że tylko w przypadku zmiany danych ustawień za pomocą zespołu przycisków można wykonać kopię bezpieczeństwa (zapasową) w pamięci Eprom DMG100-110. Dane te można w razie potrzeby przywrócić z pamięci roboczej w późniejszym czasie. Komendy w celu wykonania kopii zapasowej i przywrócenia danych dostępne są w *Menu komend*.



Tabela parametrów • Poniżej przedstawiono w formie tabeli wszystkie dostępne parametry programowania. Dla każdego parametru podane są możliwe zakresy ustawienia i ustawienie domyślne fabryczne, wraz z objaśnieniem funkcji każdego parametru. Opis parametru wskazanego na wyświetlaczu może w niektórych przypadkach różnić się od tego, który przedstawiono w tabeli, z powodu małej ilości dostępnych znaków. Jako odniesienie należy uwzględniać kod parametru.

		18.4	Demuile	7.1
PUI - OGOLNE		JM	Domysinie	Zakres
P01.01	Prąd pierwotny przekładnika prądowego	A	5	1-10000
P01.02	Prąd wtórny przekładnika prądowego	A	5	1-5
P01.03	Napięcie znamionowe	V	400	50-500000
P01.04	Użycie przekładnika napięciowego		OFF	OFF-ON
P01.05	Wartość pierwotna przekładnika napięciowego	V	100	50-500000
P01.06	Wartość wtórna przekładnika napięciowego	V	100	50-500
P01.07	Typ połączenia		L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N L1-L2-L3 L1-L2-L3-N BIL L1-L2-L3 BIL L1-N-L2 L1-N-L2 L1-N
P01.01 - Pra P01.02 - Pra P01.03 - Na P01.04 - Na P01.05 - Na P01.06 - Na	ąd znamionowy strony pierwotnej przekładnika prądowego. ąd znamionowy strony wtórnej przekładnika prądowego. pięcie znamionowe instalacji. leży ustawić na ON, jeśli korzysta się z przekładników napięc pięcie znamionowe strony pierwotnej przekładnika napięciow pięcie znamionowe strony wtórnej przekładnika napięciowego	iowych. Jeśli ustawiono ego. 5.	na OFF, kolejne dwa pa	rametry są pomijane.

P01.07 -Należy ustawić zgodnie ze schematem stosowanego podłączenia. Patrz schematy podłączania na końcowych stronach instrukcji.

		IM	Domuálaio	Zakrea		
		JM	Domysinie	Zakres		
P02.01	Је́дук		angleiski	angleiski		
				WłOSKI		
				francuski		
				hiszpański		
				portugalski		
				niemiecki		
P02.02	Wysoki poziom podświetlenia wyświetlacza	%	100	0-100		
P02.03	Niski poziom podświetlenia wyświetlacza	%	30	0-50		
P02.04	Czas przejścia na niski poziom podświetlenia	S	30	5-600		
P02.05	Powrót do strony domyślnej	s	60	OFF / 10-600		
P02.06	Strona domyślna		VL-L	VL-L / VL-N		
P02.07	Podstrona domyślna		INST	INST / HI / LO / AVG / MD		
P02.08	Czas odświeżania wyświetlacza	S	0.5	0.1 – 5.0		
P02.09	Pomiar oddanej energii		OFF	OFF-ON		
P02.10	Pomiar energii na fazę		OFF	OFF-ON		
P02.11	Pomiar asymetrii		OFF	OFF-ON		
P02.12	Pomiar THD/harmonicznych		OFF	OFF-THD-THD/HAR		
P02.13	Pomiar asymetrii zasilania		OFF	OFF-ON		
P02.14	Miganie wyświetlacza w przypadku alarmu		OFF	OFF-ON		
P02.05 –	Jeśli ustawiono na OFF, wyświetlacz pozostaje zawsze na st	ronie, którą pozostawił użyt	kownik. Jeśli ustawiono	na jednej z wartości, po takim czasie		
	wyświetlacz powraca na stronę ustawioną w P02.06.					
P02.06 -	Numer strony, do której wyświetlacz powraca automatycznie po upływie czasu z P02.05, od ostatniego naciśniecia przycisku.					
P02.07 –	Typ podstrony, do której wyświetlacz powraca po upływie cza	su z P02.05.				
P02.09 -	Uaktywnia pomiar i wyświetlanie energii oddanej (generowanych do sieci).					

P02.09 – P02.10 – Uaktywnia pomiar i wyświetlanie energii na daną fazę.

Uaktywnia pomiar i wyświetlanie asymetrii napięcia i prądu. P02.11 –

P02.12 -Uaktywnia pomiar i wyświetlanie THD (zniekształceń harmonicznych w %) napięcia i prądu.

P02.13 – Uaktywnia obliczanie i wyświetlanie asymetrii faz zasilania.

P02.14 -W przypadku alarmu wyświetlacz miga, aby zasygnalizować awarię.

P03 – HASŁO		JM	Domyślnie	Zakres
P03.01	Użycie hasła		OFF	OFF-ON
P03.02	Hasło użytkownika		1000	0-9999
P03.03	Hasło dostępu zaawansowanego		2000	0-9999
P03.01 –	Jeśli ustawiono na OFF, zarządzanie hasłem jest wyłączone, a	dostęp do ustawień i mei	nu komend nie jest ogra	niczony.
P03.02 –	Jeśli parametr P03.01 jest aktywny, wartość należy określić w celu aktywacji dostępu z poziomu użytkownika. Patrz rozdział: Dostęp z użyciem hasła.			
P03.03 –	Jak w przypadku P03.02, ale w odniesieniu do dostępu z pozior	mu zaawansowanego.		



P04 – INTEG	GRACJA	JM	Domyślnie	Zakres
P04.01	Tryb integracji		Zmienna	Stała
				Zmienna
				Magistrala (DMG110)
P04.02	Czas integracji mocy	min	15	1-60
P04.03	Czas integracji prądów	min	15	1-60
P04.04	Czas integracji napięć	min	1	1-60
P04.05	Czas integracji częstotliwości	min	1	1-60
P04.01 –	Wybór sposobu obliczania integrowanych pomiarów.			
Stała =	Pomiary chwilowe integrowane są przez ustawiony cza	as. Po każdorazowym upływie cz	zasu integracji uśredniony po	miar jest odświeżany i pojawia się wynik
	ostatniej integracji.			
Zmienna =	Pomiary chwilowe są integrowane przez czas równy 1,	/15 ustawionego czasu. Po każd	orazowym upływie tego inter	wału najstarsza wartość zastępowana
	jest nową obliczoną wartością. Uśredniony pomiar jest	odświeżany co 1/15 ustawioneg	jo czasu, z uwzględnieniem :	zmiennego okna czasowego, które
	obejmuje ostatnie 15 obliczonych wartości, o całkowite	j długości odpowiadającej ustaw	vionemu czasowi.	
Magistrala =	Jak w przypadku trybu stałego, ale interwały integracji	uruchamiane są przez komunika	aty synchronizacji przesyłany	w magistrali szeregowej.(110)
P04.02 -	Czas integracji pomiarów AVG (średnia) w przypadku	mocy czynnej, biernej i pozornej		
P04.03, P04.	04 P04 05 – Czas integracii pomiarów AVG (średnia) w	przypadku odnośnych wielkości		

zyp ·g·· ioji po

P05 – LICZN	K GODZIN	JM	Domyślnie	Zakres	
P05.01	Aktywacja licznika ogólnego godzin		ON	OFF-ON	
P05.02	Aktywacja licznika częściowego godzin		ON	OFF-ON-LIMx	
P05.03	Numer kanału (x)		1	1-4	
P05.01 –	1 – W przypadku opcji OFF liczniki godzin są nieaktywne, a strona pomiaru liczników godzin nie jest wyświetlana.				
P05.02 –	W przypadku opcji OFF częściowy licznik godzin nie nalicza cz	asu. W przypadku opcji (DN czas jest naliczany, g	gdy miernik jest podłączony do zasilania.	
	Jeśli ustawiona jest jedna z wewnętrznych zmiennych (LIMn) c	zas naliczany jest tylko w	rówczas, gdy taki stan rz	zeczywiście ma miejsce.	
P05.03 –	13 – Numer kanału (x) ewentualnej zmiennej wewnętrznej, który wykorzystano w poprzednim parametrze. Przykład: Jeśli częściowy licznik godzin musi naliczać				
	czas, w którym dany pomiar przekraczał pewną wartość progow	vą, określoną limitem LIN	13, należy ustawić LIMx	w poprzednim parametrze i wybrać 3 w tym	
	parametrze.				

P07 – KOMUNIA (tylko DMG110)	(ACJA	JM	Domyślnie	Zakres
P07.01	Adres seryjny węzła		01	01-255
P07.02	Prędkość przesyłu danych	bps	9600	1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200
P07.03	Format danych		8 bit – n	8 bit, bez parzystości 8 bit, nieparzysty 8 bit, parzysty 7 bit, nieparzysty 7 bit, parzysty
P07.04	Bit stopu		1	1-2
P07.05	Protokół		Modbus RTU	Modbus RTU Modbus ASCII
P07.n.01 – A P07.n.02 – F P07.n.03 – F P07 n 04 – N	dres seryjny (węzeł) protokołu komunikacji. Prędkość transmisji danych przez port komunikacyj ormat danych. Ustawienia 7-bitowe możliwe tylko lumer bitu stopu	jny. dla protokołu ASCII.		

P07.n.05 – Wybór protokołu komunikacji.



	IMITÓW	IM	Domyélnie	Zakros
(LIMn, n=14)		JW	Domysime	Zanies
P08.n.01	Pomiar odniesienia		OFF	OFF- (pomiary)
P08.n.02	Funkcja		Max	Max – Min – Min+Max
P08.n.03	Próg górny		0	-9999 - +9999
P08.n.04	Mnożnik		x1	/100 – x10k
P08.n.05	Opóźnienie	S	0	0.0 - 1000.0
P08.n.06	Próg dolny		0	-9999 - +9999
P08.n.07	Mnożnik		x1	/100 – x10k
P08.n.08	Opóźnienie	S	0	0.0 – 1000.0
P08.n.09	Stan spoczynku		OFF	OFF-ON
P08.n.10	Pamięć		OFF	OFF-ON
Uwaga: to me	nu podzielone jest na 4 sekcje, według progów limitów L	IM14		
P08.n.01 –	Określa, do którego z pomiarów miernika przypisać próg limit	u.		
P08.n.02 –	Określa działanie progu limitu. Może być następujące:			
Max =	LIMn aktywny, gdy pomiar przekracza P08.n.03. P08.n.06 to	próg kasowania.		
Min =	LIMn aktywny, gdy pomiar wynosi mniej niż P08.n.06. P08.n.	03 to próg kasowania.		
Min+Max =	LIMn aktywny, gdy pomiar przekracza P08.n.03 lub wynosi m	niej niż P08.n.06.		
P08.n.03 i P08	.n.04 – Określają górną wartość progową, która uzyskiwana	jest z mnożenia wartości F	P08.n.03 przez P08.n.04.	
P08.n.05 –	Opóźnienie interwencji w przypadku górnej wartości progowe	ej.		
P08.n.06, P08	n.07, P08.n.08 - Jak poniżej, ale w odniesieniu do dolnej wa	rtości progowej.		
P08.n.09 –	Umożliwia odwrócenie statusu limitu LIMn.			

P08.n.10 – Określa, czy próg pozostaje zapisany w pamięci i należy go kasować ręcznie (ON) czy kasuje się automatycznie (OFF).

P09 – ALARN	MY		Domyślnie	Zakres
(ALAn, n=14	4)			
P09.n.01		Źródło alarmu	OFF	OFF-LIMx
P09.n.02		Numer kanału (x)	1	1-4
P09.n.03		Pamięć	OFF	OFF-ON
P09.n.04	-	Priorytet	Niski	Niski - Wysoki
P09.n.05		Tekst	ALAn	(tekst 16-znaków)
Uwaga: to me	enu p	podzielone jest na 4 sekcje, według alarmów ALA14		
P09.n.01 –	Syg	nał, który generuje alarm. Może to być przekroczenie danego progu (LIMx).		
P09.n.02 –	Num	ner kanału x odnoszący się do poprzedniego parametru.		
P09.n.03 –	Okre	eśla, czy alarm pozostaje zapisany w pamięci i należy go kasować ręcznie (ON) czy k	asuje się automatycznie	e (OFF).
P09.n.04 –	Jeśl	i alarm ma wysoki priorytet, wówczas jego aktywacja powoduje automatyczne przesta	awienie wyświetlacza na	stronę alarmów i pojawia się ikona alarmu.
	Jeśl	i natomiast ma ustawiony priorytet niski, strona nie ulega zmianie i alarm wyświetlany	iest jako ikona 'informa	cji'.
P09.n.05 –	Dow	olny tekst alarmu. Maks. 16 znaków.		



Menu komend

- Menu komend umożliwia wykonywanie takich sporadycznych czynności, jak kasowanie pomiarów, liczników, alarmów itp.
- Jeśli wprowadzono hasło dostępu zaawansowanego, przy użyciu menu komend można również wykonywać automatyczne operacje użyteczne do konfiguracji urządzenia.
- W poniższej tabeli podano funkcje dostępne dzięki menu komend, podzielone w zależności od wymaganego poziomu dostępu.

Kod	KOMENDA	POZIOM DOSTĘPU	OPIS
C.01	KASOWANIE HI-LO	Użytkownika / Zaawans.	Kasuje wartości szczytowe HI i LO wszystkich pomiarów
C.02	KASOWANIE MAKS. ZAPOTRZEBOWANIA	Użytkownika / Zaawans.	Kasuje wartości MAKS. ZAPOTRZEBOWANIA wszystkich pomiarów
C.03	KASOWANIE ENERGII CZĘŚCIOWYCH	Użytkownika / Zaawans.	Kasowanie liczników częściowych energii
C.04	KASOWANIE LICZNIKÓW CZĘŚCIOWYCH GODZIN	Użytkownika / Zaawans.	Kasowanie częściowych liczników godzin
C.07	KASOWANIE ALARMÓW	Użytkownika / Zaawans.	Kasowanie zapamiętanych alarmów
C.08	KASOWANIE LIMITÓW	Użytkownika / Zaawans.	Kasowanie zapamiętanych progów limitów
C.11	KASOWANIE ENERGII CAŁKOWITYCH	Zaawans.	Kasowanie częściowych i całkowitych liczników energii
C.12	KASOWANIE CAŁKOWITYCH LICZNIKÓW GODZIN	Zaawans.	Kasowanie całkowitych liczników godzin
C.13	PARAMETRY DOMYŚLNE	Zaawans.	Przywraca wszystkie ustawienia do fabrycznych wartości domyślnych
C.14	KOPIA ZAPASOWA PARAMETRÓW	Zaawans.	Zapisuje kopię bezpieczeństwa (zapasową) ustawień
C.15	PRZYWRACANIE PARAMETRÓW	Zaawans.	Wyszukuje ustawienia z kopii zapasowej
C.16	TEST PODŁĄCZENIA	Zaawans.	Przeprowadza test w celu sprawdzenia poprawności podłączenia DMG. Patrz rozdział Test podłączenia

- Po wybraniu żądanej komendy należy nacisnąć U, aby ją wykonać. Urządzenie zażąda potwierdzenia. Należy ponownie nacisnąć U, a komenda zostanie wykonana.
- Aby anulować wykonanie wybranej komendy, należy nacisnąć MENU.
- Aby wyjść z menu komend, należy nacisnąć MENU.

Test podłączenia

- Test podłączenia umożliwia sprawdzenie, czy instalacja miernika została wykonana poprawnie.
- Aby móc przeprowadzić test, miernik musi być podłączony do aktywnej instalacji o następujących parametrach:
 - układ trójfazowy z obecnymi wszystkimi fazami (V > 50 V AC L-N)
 - o prąd minimalny przepływający w każdej fazie > 1% zakresu skali ustawionego przekładnika prądowego
 - o dodatni przepływ energii (czyli we wspólnej instalacji, w której obciążenie indukcyjne pobiera moc od dostawcy)
- Aby uruchomić przeprowadzanie testu, należy wejść do menu komend i wybrać komendę C.16 zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Menu komend.
- Test ten umożliwia sprawdzenie następujących punktów:
 - odczyt trzech faz
 - kolejność faz
 - o asymetria napięć
 - o odwrócenie biegunów jednego lub więcej przekładników prądowych
 - o przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem/prądem
- Jeśli test nie przebiegnie prawidłowo, na wyświetlaczu pojawi się przyczyna błędu.

Schematy połączeń





Połączenie 3-fazowe w układzie ARONA bez przewodu neutralnego P01.07 = L1-L2-L3







- 1. Zalecane bezpieczniki:
- zasilanie pomocnicze i wejście pomiarowe napięcia: F1A (szybkie). 2. Zaciski S2 są wewnętrznie ze sobą połączone.



Zrównoważone połączenie trójfazowe z przewodem neutralnym lub bez P01.07 = L1-L2-L3-N-BIL L1-L2-L3-BIL







Połączenie trójfazowe bez przewodu neutralnego przez przekładnik napięciowy Należy ustawić P01.04, P01.05 i P01.06 P01.07 = L1-L2-L3



UWAGI

Doc: I422PL03_15.doc

19/03/2015

Połączenie PC-DMG110.. poprzez interfejs RS485





Sterowanie zdalne					
Kod zamówienia	Opis	Masa w kg			
4PX1 (1)	Konwerter RS-232/RS-485 izolowany galwanicznie, zasilanie 220240 V AC.	0,600			
51C4	Przewód łączący komputer ↔ konwerter RS-232/RS-485 długość 1,80 m.	0,147			
(1)	Konwerter RS-232/RS-485 izolowany optycznie, maksymalna prędkość przesyłu danych 38400, sterowanie a linią TRASMIT, zasilanie 220240 V AC ±10% lub 110120 V AC (na zamówienie).	utomatyczne lub ręczne			

Rozmieszczenie zacisków







DMG110



Wymiary mechaniczne i otwory montażowe panelu (mm)





Parametry techniczne

Zasilanie	
Napięcie znamionowe Us 0	100 - 240 V~
	110 - 250 V=
Zakresy napięcia pracy	90 - 264V~
	93,5 - 300 V=
Częstotliwość	45 - 66 Hz
Pobór/rozproszenie mocy	
DMG100	0,5 W – 1,5 VA
DMG110	U,8 W – 2,2 VA
Czas odporności na mikro-przerwy w zasilaniu	. 10
DMG100	>= 40 ms
	FIA (SZYDKIE)
Majscia napięciowe Maksymalne naniecje znamionowe Lle	600 V AC L-L (346 V AC L-N)
Zakres nomiaru	50 720 V L-L (415 V AC L-N)
Zakres częstotliwości	/5 65 Hz
	Rzaczwwista wartość skutaczna (TPMS)
Impedancia weiścia pomiarowego	
	L-N - L-L / 0122
Typy pouldozen	tróifazowa, dwulazowa, trojlazowa z przewodeni neutralnym lub bez oraz
Zalecane heznieczniki	F1A (szvhkie)
Weiścia pradowe	
Prad znamionowy le	1 A~ lub 5 A~
Zakres pomiaru	W przypadku skali 5 A: 0.025 - 6 A~
· ··· ···	W przypadku skali 1 A: 0,025 – 1,2 A~
Typ wejścia	Boczniki zasilane przez zewnętrzny przekładnik prądowy (niskie napięcie) - maks. 5 A
Typ pomiaru	Rzeczywista wartość skuteczna (RMS)
Przeciążenie długotrwałe	+20% le
Przeciążenie krótkotrwałe	50 A przez 1 sekundę
Pobór własny (na fazę)	≤ 0,6 VA
Dokładność pomiarów	
Warunki pomiaru	
Warunki pomiaru Temperatura	+23°C ±2°C
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe)	+23°C ±2°C ± 0,5% (50480 V~) ± 0,5 cyfra
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe)	+23°C ±2°C ± 0,5% (50480 V~) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (80830 V~) ± 0,5 cyfra
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5)	+23°C ±2°C $\pm 0,5\%$ (50480 V-) $\pm 0,5$ cyfra $\pm 0,5\%$ (80830 V-) $\pm 0,5$ cyfra $\pm 0,5\%$ (0,11,2 In) $\pm 0,5$ cyfra $\pm 0,5\%$ (0,11,2 In) ± 0.5 cyfra
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna	+23°C \pm 2°C $\pm 0,5\%$ (50480 V-) $\pm 0,5$ cyfra $\pm 0,5\%$ (80830 V-) $\pm 0,5$ cyfra $\pm 0,5\%$ (0,11,2 In) $\pm 0,5$ cyfra Klasa 1 (IEC/EN 62053-21)
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Doct Microsofta Discontentione Doct Microsofta Discontentione Discon	$\begin{array}{r} +23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} \\ \pm 0.5\% (50480 \text{ V}^{-}) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \pm 0.5\% (80830 \text{ V}^{-}) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \pm 0.5\% (0,11,2 \text{ ln}) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \hline \text{Klasa 1 (IEC/EN 62053-21)} \\ \text{Klasa 2 (IEC/EN 62053-23)} \end{array}$
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe blędy Tangasetu p	+23°C ±2°C $\pm 0,5\%$ (50480 V~) $\pm 0,5$ cyfra $\pm 0,5\%$ (80830 V~) $\pm 0,5$ cyfra $\pm 0,5\%$ (0,11,2 ln) $\pm 0,5$ cyfra Klasa 1 (IEC/EN 62053-21) Klasa 2 (IEC/EN 62053-23)
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe błędy Temperatura Napiścia jach siji	+23°C ±2°C ± 0,5% (50480 V~) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (80830 V-) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (0,11,2 inj ± 0,5 cyfra Klasa 1 (IEC/EN 62053-21) Klasa 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K w przyp. V, A, W
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe błędy Temperatura Napięcie izolacji Zazmigowa popiogio izolacji Uli	+23°C ±2°C ± 0,5% (50480 V~) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (80830 V~) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (0,11,2 In) ± 0,5 cyfra Klasa 1 (IEC/EN 62053-21) Klasa 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K w przyp. V, A, W
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe błędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionowe napięcie izolacji Ui Znamionowe impuls papiecie wotrzymywanego Uimp	$\begin{array}{c} +23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} \\ \pm 0,5\% (50480 \text{ V}^{-}) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \pm 0,5\% (80830 \text{ V}^{-}) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \pm 0,5\% (0,11,2 \text{ In}) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \text{Klasa 1 (IEC/EN 62053-21)} \\ \text{Klasa 2 (IEC/EN 62053-23)} \\ 0,05\%/^{\circ}\text{K w przyp. V, A, W} \\ \hline \begin{array}{c} 600 \text{ V}^{-} \\ 9.5 \text{ kV} \end{array}$
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe błędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionowe napięcie izolacji Ui Znamionowy impuls napięcia wytrzymywanego Uimp Próba napiecie mieci	$\begin{array}{c} +23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} \\ \pm 0.5\% (50480 \text{ V}^{-}) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \pm 0.5\% (80830 \text{ V}^{-}) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \pm 0.5\% (0,11,2 \text{ In}) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \text{Klasa 1 (IEC/EN 62053-21)} \\ \text{Klasa 2 (IEC/EN 62053-23)} \\ 0,05\%^{\prime}\text{K w przyp. V, A, W} \\ \hline 600 \text{ V}^{-} \\ 9.5 \text{ kV} \\ 5.2 \text{ kV} \end{array}$
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe blędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionowe napięcie izolacji Ui Znamionowy impuls napięcia wytrzymywanego Uimp Próba napięciem sieci Warunki środowiska pracy	+23°C ±2°C ± 0,5% (50480 V~) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (80830 V~) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (0,11,2 ln) ± 0,5 cyfra Klasa 1 (IEC/EN 62053-21) Klasa 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K w przyp. V, A, W 600 V~ 9,5 kV 5,2 kV
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe blędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionowe napięcie izolacji Ui Znamionowy impuls napięcia wytrzymywanego Uimp Próba napięciem sieci Warunki środowiska pracy	+23°C ±2°C $\pm 0,5\%$ (50480 V-) $\pm 0,5$ cyfra $\pm 0,5\%$ (80830 V-) $\pm 0,5$ cyfra $\pm 0,5\%$ (0,11,2 ln) $\pm 0,5$ cyfra Klasa 1 (IEC/EN 62053-21) Klasa 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K w przyp. V, A, W 600 V- 9,5 kV 5,2 kV -20 - $\pm 60^{\circ}$ C
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe blędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionowe napięcie izolacji Ui Znamionowy impuls napięcia wytrzymywanego Uimp Próba napięciem sieci Warunki środowiska pracy Temperatura składowania	+23°C ±2°C $\pm 0,5\%$ (50480 V-) $\pm 0,5$ cyfra $\pm 0,5\%$ (80830 V-) $\pm 0,5$ cyfra $\pm 0,5\%$ (0,11,2 ln) $\pm 0,5$ cyfra Klasa 1 (IEC/EN 62053-21) Klasa 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K w przyp. V, A, W 600 V~ 9,5 kV 5,2 kV -20 - +60°C -30 - +80°C
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe błędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionowe napięcie izolacji Ui Znamionowy impuls napięcia wytrzymywanego Uimp Próba napięciem sieci Warunki środowiska pracy Temperatura składowania Wilootność, wzdedna	+23°C ±2°C ± 0,5% (50480 V~) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (80830 V-) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (0,11,2 ln) ± 0,5 cyfra Klasa 1 (IEC/EN 62053-21) Klasa 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K w przyp. V, A, W 600 V~ 9,5 kV 5,2 kV -20 - $\pm 60^{\circ}C$ -30 - $\pm 80^{\circ}C$ <80% (IEC/EN 60068-2-78)
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe blędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionowe napięcie izolacji Ui Znamionowy impuls napięcia wytrzymywanego Uimp Próba napięciem sieci Warunki środowiska pracy Temperatura składowania Wilgotność względna Maksymalny stopień zanieczyszczenia	+23°C ±2°C ± 0,5% (50480 V~) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (80830 V-) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (0,11,2 ln) ± 0,5 cyfra Klasa 1 (IEC/EN 62053-21) Klasa 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K w przyp. V, A, W 600 V~ 9,5 kV 5,2 kV -20 - +60°C -30 - +80°C <80% (IEC/EN 60068-2-78) Stopień 2
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe błędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionowe napięcie izolacji Ui Znamionowy impuls napięcia wytrzymywanego Uimp Próba napięciem sieci Warunki środowiska pracy Temperatura pracy Temperatura składowania Wilgotność względna Maksymalny stopień zanieczyszczenia Kateooria przeciażeniowa	+23°C ±2°C ± 0,5% (50480 V~) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (80330 V-) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (0,11,2 inj ± 0,5 cyfra Klasa 1 (IEC/EN 62053-21) Klasa 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K w przyp. V, A, W 600 V~ 9,5 kV 5,2 kV -20 - +60°C -30 - +80°C <80% (IEC/EN 60068-2-78) Stopień 2 3
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe błędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionow napięcie izolacji Ui Znamionow napięcie izolacji Ui Znamionowy impuls napięcia wytrzymywanego Uimp Próba napięciem sieci Warunki środowiska pracy Temperatura składowania Wilgotność względna Maksymalny stopień zanieczyszczenia Kategoria przeciążeniowa Kategoria pomiaru	+23°C ±2°C ± 0,5% (50480 V~) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (80830 V~) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (0,11,2 In) ± 0,5 cyfra Klasa 1 (IEC/EN 62053-21) Klasa 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K w przyp. V, A, W 600 V~ 9,5 kV 5,2 kV -20 - +60°C -30 - +80°C <80% (IEC/EN 60068-2-78) Stopień 2 3 III
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe blędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionowe napięcie izolacji Ui Znamionowy impuls napięcia wytrzymywanego Uimp Prób napięciem sieci Warunki środowiska pracy Temperatura pracy Temperatura składowania Wilgotność względna Maksymalny stopień zanieczyszczenia Kategoria przeciążeniowa Kategoria przeciążeniowa Kategoria przeciążeniowa Kategoria przeciążeniowa Kategoria przeciążeniowa	+23°C ±2°C ± 0,5% (50480 V-) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (80830 V-) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (0,11,2 ln) ± 0,5 cyfra Klasa 1 (IEC/EN 62053-21) Klasa 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K w przyp. V, A, W 600 V~ 9,5 kV 5,2 kV -20 - +60°C -30 - +80°C <80% (IEC/EN 60068-2-78) Stopień 2 3 III Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe błędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionowe napięcie izolacji Ui Znamionowy impuls napięcia wytrzymywanego Uimp Próba napięciem sieci Warunki środowiska pracy Temperatura pracy Temperatura składowania Wilgotność względna Maksymalny stopień zanieczyszczenia Kategoria przeciążeniowa Kategoria przeciążeniowa Kategoria przeciążeniowa Sekwencja klimatyczna Odporność na uderzenia	+23°C ±2°C ± 0,5% (50480 V-) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (80830 V-) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (0,11,2 ln) ± 0,5 cyfra Klasa 1 (IEC/EN 62053-21) Klasa 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K w przyp. V, A, W 600 V- 9,5 kV 5,2 kV -20 - +60°C -30 - +80°C <80% (IEC/EN 60068-2-78) Stopień 2 3 III Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61) 15 g (IEC/EN 60068-2-71)
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe blędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionowy impuls napięcia wytrzymywanego Uimp Próba napięciem sieci Warunki środowiska pracy Temperatura pracy Temperatura składowania Wilgotność względna Maksymalny stopień zanieczyszczenia Kategoria przeciążeniowa Kategoria pomiaru Sekwencja klimatyczna Odporność na uderzenia Odporność na wibracje	+23°C ±2°C ± 0,5% (50480 V-) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (80830 V-) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (0,11,2 ln) ± 0,5 cyfra Klasa 1 (IEC/EN 62053-21) Klasa 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K w przyp. V, A, W 600 V- 9,5 kV 5,2 kV -20 - +60°C -30 - +80°C -20 - +80°C -30 - 480°C
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe błędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionowe napięcie izolacji Ui Znamionowy impuls napięcia wytrzymywanego Uimp Próba napięciem sieci Warunki środowiska pracy Temperatura składowania Wilgotność względna Maksymalny stopień zanieczyszczenia Kategoria przeciążeniowa Kategoria pomiaru Sekwencja klimatyczna Odporność na wibracje Złącza obwodu zasilania/pomiaru napięć	$\begin{array}{c} +23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} \\ \pm 0,5\% (50480 \text{ V}^{-}) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \pm 0,5\% (80830 \text{ V}^{-}) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \pm 0,5\% (0,11,2 \ln) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \text{Klasa 1 (IEC/EN 62053-21)} \\ \text{Klasa 2 (IEC/EN 62053-23)} \\ \hline 0,05\%/^{\circ}\text{K w przyp. V, A, W} \\ \hline 0,05\%/^{\circ}K w pr$
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe błędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionowe napięcie izolacji Ui Znamionowy impuls napięcia wytrzymywanego Uimp Próba napięciem sieci Warunki środowiska pracy Temperatura składowania Wilgotność względna Maksymalny stopień zanieczyszczenia Kategoria przeciążeniowa Kategoria pomiaru Sekwencja klimatyczna Odporność na wibracje Złącza obwodu zasilania/pomiaru napięć Typ zacisków	$\begin{array}{c} +23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} \\ \pm 0,5\% (50480 \text{ V}^{-}) \pm 0,5 \text{ cyfra} \\ \pm 0,5\% (80830 \text{ V}^{-}) \pm 0,5 \text{ cyfra} \\ \pm 0,5\% (801.2 \ln) \pm 0,5 \text{ cyfra} \\ \text{Klasa 1 (IEC/EN 62053-21)} \\ \text{Klasa 2 (IEC/EN 62053-23)} \\ \hline 0,05\%/^{\circ}\text{K w przyp. V, A, W} \\ \hline 0,05\%/^{\circ}K w prz$
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe błędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionowe napięcie izolacji Ui Znamionowy impuls napięcia wytrzymywanego Uimp Próba napięciem sieci Warunki środowiska pracy Temperatura składowania Wilgotność względna Maksymalny stopień zanieczyszczenia Kategoria przeciążeniowa Kategoria pomiaru Sekwencja klimatyczna Odporność na wibracje Złącza obwodu zasilania/pomiaru napięć Typ zacisków Ilość zacisków	+23°C ±2°C ± 0,5% (50480 V-) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (80830 V-) ± 0,5 cyfra ± 0,5% (801.21 n) ± 0,5 cyfra Klasa 1 (IEC/EN 62053-21) Klasa 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K w przyp. V, A, W 600 V~ 9,5 kV 5,2 kV -20 - +60°C -30 - +80°C -30 - +80°C -80% (IEC/EN 60068-2-78) Stopień 2 3
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe błędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionowe napięcie izolacji Ui Znamionowy impuls napięcia wytrzymywanego Uimp Próba napięciem sieci Warunki środowiska pracy Temperatura pracy Temperatura składowania Wilgotność względna Maksymalny stopień zanieczyszczenia Kategoria przeciążeniowa Kategoria przeciążeniowa Kategoria przeciążeniowa Codporność na uderzenia Odporność na wibracje Złącza obwodu zasilania/pomiaru napięć Typ zacisków	$\begin{array}{c} +23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} \\ \pm 0.5\% (50480 \text{ V}-) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \pm 0.5\% (80830 \text{ V}-) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \pm 0.5\% (0,11,2 \text{ ln}) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \pm 0.5\% (0,11,2 \text{ ln}) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \text{Klasa 1 (IEC/EN 62053-21)} \\ \text{Klasa 2 (IEC/EN 62053-23)} \\ \hline 0,05\%/^{\circ}\text{K w przyp. V, A, W} \\ \hline 0,006\%/^{\circ}\text{K w przyp. V, A, W} \\ \hline $
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia teirna Dodatkowe blędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionowe napięcie izolacji Ui Znamionowy impuls napięcia wytrzymywanego Uimp Próba napięciem sieci Warunki środowiska pracy Temperatura pracy Temperatura pracy Temperatura składowania Wilgotność względna Maksymalny stopień zanieczyszczenia Kategoria przeciążeniowa Kategoria przeciążeniowa Kategoria przeciążeniowa Kategoria przeciążeniowa Kategoria przeciążeniowa Udporność na uderzenia Odporność na wibracje Złącza obwodu zasilania/pomiaru napięć Typ zacisków Ilość zacisków Przekrój przewodów (min. i maks.)	$\begin{array}{c} +23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} \\ \pm 0.5\% (50480 \text{ V-}) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \pm 0.5\% (80830 \text{ V-}) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \pm 0.5\% (0,11,2 \ln) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \pm 0.5\% (0,11,2 \ln) \pm 0.5 \text{ cyfra} \\ \hline \text{Klasa 1 (IEC/EN 62053-21)} \\ \hline \text{Klasa 2 (IEC/EN 62053-23)} \\ \hline 0,05\%^{\circ}\text{K w przyp. V, A, W} \\ \hline 0,00\%^{\circ}\text{K w przyp. V, A, W} \\ \hline 0,05\%^{\circ}\text{K w przyp. V, A, W} \\ \hline 0,0\%^{\circ}\text{K w przyp. V, A, W}$
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fazowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia bierna Dodatkowe błędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionowe napięcie izolacji Ui Znamionowy impuls napięcia wytrzymywanego Uimp Próba napięciem sieci Warunki środowiska pracy Temperatura pracy Temperatura składowania Wilgotność względna Maksymalny stopień zanieczyszczenia Kategoria przeciążeniowa Kategoria przeciążeniowa Kategoria pomiaru Sekwencja klimatyczna Odporność na uderzenia Odporność na wibracje Złącza obwodu zasilania/pomiaru napięć Typ zacisków Ilość zacisków Przekrój przewodów (min. i maks.)	$+23^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ $\pm 0,5\% (50480 V-) \pm 0.5 cyfra$ $\pm 0.5\% (80830 V-) \pm 0.5 cyfra$ $\pm 0.5\% (0, 11, 2 ln) \pm 0.5 cyfra$ Klasa 1 (IEC/EN 62053-21) Klasa 2 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K w przyp. V, A, W 600 V- 9,5 kV 5,2 kV -20 - +60°C -30 - +80°C <80% (IEC/EN 60068-2-78) Stopień 2 3 III Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61) 15 g (IEC/EN 60068-2-61) 15 g (IEC/EN 60068-2-6) Šrubowe (stale) 4 do kontroli napięcia 2 dla zasilania 0,2 - 4,0 mm2 (24 - 12 AWG)
Warunki pomiaru Temperatura Napięcie (fizowe) Napięcie (międzyfazowe) Prąd (PP /5) Energia czynna Energia biema Dodatkowe błędy Temperatura Napięcie izolacji Znamionowe napięcie izolacji Ui Znamionowy impuls napięcia wytrzymywanego Uimp Próba napięciem sieci Warunki środowiska pracy Temperatura pracy Temperatura składowania Wilgotność względna Maksymalny stopień zanieczyszczenia Kategoria przeciążeniowa Kategoria pomiaru Sekwencja klimatyczna Odporność na uderzenia Odporność na wibracje Złącza obwodu zasilania/pomiaru napięć Typ zacisków Ilość zacisków Przekrój przewodów (min. i maks.)	$+23^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ $\pm 0,5\% (50480 V-) \pm 0.5 cyfra$ $\pm 0,5\% (80830 V-) \pm 0.5 cyfra$ $\pm 0,5\% (80830 V-) \pm 0.5 cyfra$ Klasa 1 (IEC/EN 62053-21) Klasa 1 (IEC/EN 62053-23) 0,05%/°K w przyp. V, A, W 600 V- 9,5 kV 5,2 kV -20 - +60°C -30 - +80°C <30 - +80°C <80% (IEC/EN 60068-2-78) Stopień 2 3 III Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61) 15 g (IEC/EN 60068-2-61) 15 g (IEC/EN 60068-2-6) Šrubowe (stale) 4 do kontroli napięcia 2 dla zasilania 0,2 - 4,0 mm2 (24 - 12 AWG) 0,8 Nm (7 Ibin)

Doc: I422PL03_15.doc

Połączenia obwodu pomiaru prądów i RS-485 (tylko w przypadku DMG110)		
Typ zacisków	Śrubowe (stałe)	
llość zacisków	6 w przypadku złącz CT	
	4 w przypadku złącz RS-485	
Przekrój przewodów (min. i maks.)	0,2 - 2,5 mm2	
	(24 - 12 AWG)	
Moment dokręcenia zacisków	0,44 Nm (4 Ibin)	
Obudowa		
Wykonanie	4 moduły (DIN 43880)	
Montaż	Prowadnica 35 mm (EN60715)	
	lub śrubą przy użyciu wyjmowanych zacisków	
Materiał	Poliamid RAL 7035	
Stopień ochrony	IP40 z przodu	
	IP20 na złączach	
Masa	300 g	

Certyfikaty i normy		
cULus	W toku	
Zgodność z normami	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2	
	IEC/ EN 61000-6-4	
	UL508 i CSA C22.2-Nr 14	
Oznaczenie UL	Należy stosować wyłącznie przewody miedziane 60°C/75°C (CU)	
	Zakres AWG: 18 - 12 AWG linka lub drut	
	Moment dokręcenia zacisków: 4,5 lb.in (ok. 0,5 Nm)	
	Plaski panel zamontowany na obudowie typu 1	
Ø Zasilanie pomocnicze pochodzące z systemu z napięciem fazowym ≤ 300 V		

Historia wersji instrukcji

Wer.	Data	Uwagi
00	26/01/2015	Pierwsza wersja
01	19/03/2015	 Dostosowane do urządzenia zakresy P08.n.05 i P08.n.08

