

LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA VIA DON E. MAZZA, 12 TEL. 035 4282111 TELEFAX (Nazionale): 035 4282200

TELEFAX (Nazionale): 035 4282200 TELEFAX (International): +39 035 4282400 Web www.LovatoElectric.com E-mail info@LovatoElectric.com

() SERIE DMG-DME-RGK

GB
 DMG-DME-RGK SERIES

FUNZIONE WEB SERVER

WEB SERVER FUNCTION

INTRODUZIONE

La funzione web server rende visualizzabili via web o intranet le misure e le funzioni principali di un apparecchio equipaggiato con un modulo di interfaccia EXP1013 o EXM1013. Questo senza la necessità di installare sul PC (web client) alcun applicativo particolare.

NOTE

- L'accesso al dispositivo è possibile solo per un utente alla volta.
- L'applicazione sfrutta funzioni Java (Versione 6 o superiore), quindi il browser deve essere compatibile con Java. Se non presenti sul PC, sarà possibile scaricare gratuitamente le librerie Java da Internet (<u>http://java.com/it/download/index.jsp</u>) durante il primo accesso. Alcuni sistemi di protezione del PC come antivirus o firewall possono impedire il corretto funzionamento dell'applicazione.
- I dispositivi compatibili sono tutti i DMG e RGK che supportano EXP1013 o EXM1013 e il DMED310T2 con espansione EXM1013 installata.

CONFIGURAZIONE

Per abilitare la funzione web server sui dispositivi occorre eseguire i seguenti passi.

Step 1: Installazione software di configurazione

Solo sul PC da utilizzare per configurare gli strumenti, occorre installare l'apposito software disponibile sul sito internet <u>www.lovatoelectric.com</u> nella sezione Drivers&Utilities. Una volta scaricato il file che contiene la presente istruzione e il file di installazione, eseguire wsc-setup.exe seguendo le istruzioni a video.

NOTA

Il software di configurazione richiede le librerie .NET di Microsoft, qualora non presenti saranno scaricate e installate. In questo caso è necessario una connessione ad internet.

Step2: Collegamento del dispositivo

Collegare EXP1013 o EXM1013 ad una rete Ethernet visibile' dal PC con il quale si farà il download della applicazione web server. Alimentare l'apparecchio e se necessario confermare il riconoscimento del modulo EXP/EXM 1013.

Step 3: Impostazione dispositivo

Il dispositivo (es. RGK900) deve essere predisposto all'invio di dati tramite server web impostando nell'apposito menù di comunicazione (canale COM corrispondente al modulo EXP/EXM1013) i seguenti parametri:

- Indirizzo nodo modbus = (nodo modbus libero)
- Indirizzo IP = (indirizzo di rete libero)
- Subnet mask = (adatto a indirizzo IP)
- Porta IP impostata secondo la seguente regola: (Porta IP) = 1000 + (indirizzo modbus)
- (POI(a | P) = 1000 + (Indin22)
- Protocollo = modbus RTU.

Esempio di impostazione per RGK900 con EXP1013 su canale COM2:

P20.2.01 = 01 P20.2.05 = Modbus RTU P20.2.06 = 10.39.0.69 P20.2.07 = 255.255.0.0 P20.2.08 = 1001 P20.2.09 = Slave

Relativamente a questa configurazionze dell'RGK900, l'applicazione WSC deve essere configurata come mostrato nelle immagini a lato di questa pagina.

INTRODUCTION

The web server function makes the main measurements of a device viewable through the web or intranet, if the device is equipped with an ethernet interface module like EXP1013 or EXM 1013. This is possible without the need to install any application software on the PC (web client).

NOTES

- The access to the device through the web server is for only one user at a time.
- The application requires Java functions (Version 6 or higher), so the browser must support Java. If not already installed on the PC, the runtime Java libraries can be freely downloaded from Internet (<u>http://java.com/it/download/index.jsp</u>) at the first access. Some PC protection systems like antivirus or firewalls could prevent the application from working correctly.
- The compatible devices are all the DMGs and RGKs which support EXP1013 or EXM1013 expansion module and DME310T2 with EXM1013.

CONFIGURATION

Follow the steps below to enable the web server function on the devices.

Step 1: Configuration software set-up

Only for the PC to be used to configure the devices, the dedicated software tool must be installed. The software is available for download from <u>www.lovatoelectric.com</u>, Drivers&Utilities section. Once downloaded the file containing both the present instructions and the executable file, run wsc-setup.exe per video details.

NOTES

The configuration sotware requires .NET Microsoft libraries, if necessary will be downloaded and installed. In this case an internet connection is needed.

Step 2: Configuration software running

Connect either EXP1013 or EXM1013 to the same network which is connected the PC used for Web server application configuration and download. Now switch on the device and, if prompted, confirm the new hardware configuration with the EXP/EXM 1013 module.

Step 3: Device configuration

The device (e.g. RGK900) must be prepared to exchange data with the web server setting up the communication menu (EXP/EXM1013 COM channel):

- Modbus node address = (available Modbus node)
- IP address = (available network address)
- Subnet mask = (corresponding to ip address)
- IP port according to the following rule:
- (IP port) = 1000 + (modbus node address)
- Protocol = Modbus RTU

Set-up example for a RGK900 device with an EXP1013 on COM2 channel:

P20.2.01 = 01 P20.2.05 = Modbus RTU P20.2.06 = 10.39.0.69 P20.2.07 = 255.255.0.0 P20.2.08 = 1001 P20.2.09 = Slave

According to this RGK900 configuration, WSC application is to be configured as shown in the example images at the side of this page.



WSC - Web Server Configura

F1

Main title:

RGK SERIES

WSC - Web Server Configurator

2013 - Lovato Electric SpA

Version SW

LocaLIP

10 39 0 69

Lovato RGK SERIES

10 39 2 137

OK

Send to device

X

ect Target Device:

Device IP Adress:

Supported Devices

Info.

| ile | ? | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|--|
| | Send to device F5 | | |
| | Ping IP F6 | RGK SERIES - | |
| | Default title Exit | 10 39 0 69 | |
| Main title: Supported Devices: | | Lovato RGK SERIES | |
| | | RGK800 RGK800 SA RGK900 RGK900 SA | |

| Select Target Device: | RGK SERIES | |
|-----------------------|--|--|
| Device IP Adress: | 10 39 0 69 | |
| Main title: | RGK900 | |
| Supported Devices: | RGK800 RGK800 SA RGK900 RGK900 SA | |

| download completed successfully!! | |
|-----------------------------------|--|
| ОК | |
| | |

| | 127.34.73.214 10.39.0.254 |
|--|--|
| 4 (f on port 80 (e) port 80 10.39.0.100 | if on port 10,000 @ port 80 10.39.0.69 |

Step 4: Configurazione

Eseguire il software WSC.exe (dal desktop o dalla cartella di installazione).

Il software supporta diversi dispositivi, dal menu a tendina è possibile selezionare quello corrente da configurare.

All'avvio, il software rileva l'indirizzo IP del PC e completa i primi tre campi del "device IP address", lasciando all'utente il compito di completare l'ultimo con un numero diverso da quello del proprio PC. Questo indirizzo deve corrispondere a quello impostato sul dispositivo, nel menu comunicazione. L'indirizzo IP del PC può essere visualizzato aprendo la finestra di informazione:

(Menu \rightarrow ? \rightarrow Info).

È' possibile verificare il collegamento corretto tra PC e dispositivo utilizzando la funzione PING disponibile sotto il menu file (Menu \rightarrow File \rightarrow Ping IP). Se la funzione restituisce un messaggio di errore,

controllare la connessione del cavo ethernet e gli indirizzi IP.

Nel campo successivo è possibile assegnare il titolo della pagina web (Main Title). Questa informazione apparirà nella pagina web.

Step 5: Download

Cliccare su "send to device" e attendere il termine dell'operazione.

In caso di successo, aprendo un qualunque browser (client web) e impostando nella barra degli indirizzi l'indirizzo IP del dispositivo, vengono caricate le pagine web del dispositivo (vedere immagine seguente).

ACCESSO AL WEB SERVER DEL DISPOSITIVO DALL'ESTERNO DELLA RETE LOCALE (DA INTERNET)

Utilizzare il web server dall'esterno (tipicamente attraverso internet) della rete locale a cui è collegato il dispositivo richiede di configurare opportunamente il router della rete aziendale.

Per questa configurazione è fortemente raccomandato di rivolgersi all'amministratore della propria rete locale.

Nell'esempio riportato a lato:

- II PC con indirizzo 225.213.7.32 è un PC qualsiasi che vuole accedere al dispositivo Lovato. Il suo indirizzo IP non è rilevante ai fini della configurazione di rete, ma è solo riportato ad esempio. E' infatti possibile accedere ai dispositivi da un qualsiasi PC connesso ad internet, a patto di stabilire una sola connessione per volta.
- Il router ha indirizzo statico e pubblico 127.34.73.214, visibile da internet. Questo è l'indirizzo che dovrà essere impostato nel browser del PC ● esterno quando si vuole visualizzare lo stato del dispositivo Lovato.
- L'indirizzo IP 10.39.0.254 è l'indirizzo locale del router. Non rilevante ai fini della configurazione.
- Il PC

 con indirizzo 10.39.0.100 è un esempio di PC sulla rete locale. Il suo indirizzo non è rilevante ai fini della configurazione. Se si vuole accedere al dispositivo
 da questo PC, nel browser va impostato 10.39.0.69.

Indirizzo IP

Il router ha un indirizzo IP relativo alla rete locale, ma ha anche un indirizzo IP esterno, quello utilizzato quando interagisce con dispositivi posti all'esterno della rete

Step 4: Configuration

Run WSC.exe (from the short cut on the desktop or from the installation directory).

The software supports different class of devices, using the combo box is possible to choose the current type to be configured.

At start up, the software reads the PC IP address and fills in the first, the second and the third field of "device IP address", asking the user to complete the last field with a number different from the one of the PC. This address must be the same as the one set in the device. PC IP address can be viewed through the information window:

(Menu \rightarrow ? \rightarrow Info).

It is possible to verify the link between the PC and the device if the function PING is run from the File menu: (Menu \rightarrow File \rightarrow Ping IP).

If an error message appears, check the connection of the Ethernet cable and the IP addresses.

In the following field, is possible to set the title (Main Title) to the web page. This information will appear in the web page.

Step 5: Download

Click on "send to device" and wait for operation termination.

In case of success, running one of the browsers (web clients) and typing the device IP address in the address bar, the device web pages are loaded (see following image).

ACCESSING WEB SERVER OF THE DEVICE FROM OUTSIDE OF THE LOCAL NETWORK (FROM THE INTERNET)

Using web server from outside your local network (typically through the internet) requires to properly set up your router network configuration. For this configuration we strongly recommend to ask for the assistance of your network administrator.

In the example aside:

- The router Ans static and public address 127.34.73.214, visible from the internet. This is the address that must be entered in the browser of external PC ● when you want to view the status of the Lovato device.
- The IP address 10.39.0.254 is the local address of the router. Not relevant for the configuration.
- The Lovato device has the local address 10.39.0.69. This must be programmed in the parameters of the COMMUNICATION menu of Lovato Electric device. This address is used when you want to access the device from a PC on the local network.
- The PC ⁽¹⁾ with address 10.39.0.100 is an example of a PC on the local network. His address is not relevant to the configuration. If you want to access the device ⁽²⁾ from this PC, your browser must be set to 10.39.0.69.

IP Address

The router has an IP address that's relative for your network, but it also has an external IP, one that it uses when interacting with things outside of your network. To

locale. Per accedere all'EXP1013 dall'esterno è necessario usare questo indirizzo IP "esterno", nell'immagine dell'esempio precedente 127.34.73.214. Quando si accede alla propria rete dall'esterno è necessario conoscere l'indirizzo IP esterno del proprio router. Per ricavarlo rapidamente ci si può connettere all'indirizzo <u>whatismyip.com</u> dall'interno della propria rete locale.

Port forwarding

Il Web server utilizza 3 porte IP per funzionare:

- La porta 80 per la connessione http
 La porta 30718 (lettura configurazione
- EXP/EXM1013)
- La porta specificata nello step 3 della configurazione del dispositivo: il parametro P20.2.08 che è la **porta 1001** nel nostro esempio.

È quindi necessario configurare il proprio router in modo che <u>inoltri il traffico in arrivo su tutte e tre queste porte</u> <u>all'indirizzo IP del proprio dispositivo (10.39.0.69).</u> Il router può essere impostato anche per cambiare le porte, nell'esempio precedente ci sono due server che utilizzano entrambi la porta 80: quando si accede alla rete utilizzando la porta 80; il router inoltra le richieste a 10.39.0.100 che risponderà opportunamente. Quando il router riceve delle richieste sulla porta 10000, le inoltra a 10.39.0.69 cambiando anche la porta a 80. In questo modo si possono avere altri server nella propria rete senza avere la necessità di modificare la loro configurazione.

NOTE

L'utilizzo delle porte non standard potrebbe essere rilevato dai software antivirus o firewall come un'attività sospetta, in tal caso è necessario aggiungere le opportune eccezioni di sicurezza per utilizzare il web server. Questo in alcuni casi potrebbe essere una vulnerabilità per la sicurezza del proprio PC, si consiglia quindi di gestire con attenzione e con le dovute precauzioni queste configurazioni.

Configurazione Java

Nel caso si incontrassero problemi di comunicazione, potrebbe essere necessario configurare le opzioni Java come segue:

- Aprire il pannello di controllo del PC e selezionare Java, il pannello di controllo Java si aprirà.
- Premere il pulsante **Impostazioni di rete...** per aprire le impostazioni di rete
- Selezionare Connessione Diretta

access to your EXP1013 form outside your local network you need to use this "external IP". In the example 127.34.73.214.

When you access your network externally, you will need to know your router's external IP address. This can be easily found from someone inside the network by visiting <u>whatismyip.com</u>.

Port forwarding

The Web Server uses 3 IP ports to work, this ports are:

- Port 80 for http requests
 Port 30718 (lettura configurazione
- EXP/EXM1013)
- The port set in the step 3 of device configuration: parameter P20.2.08, which is **port 1001** in our example.

You need to configure your router to forward requests using these ports to your local EXP1013 IP (10.39.0.69). You can also tell the router to change ports. In the example above you have two servers using port 80 when you access your network via the standard port, 80, you can tell your router to send it to 10.39.0.100. The web server there will be listening at port 80 and will respond accordingly. But, you can tell your router that when you access it via port 10,000, that it should go to another device, 10.39.0.69, but also at port 80. This way, the second device doesn't have to be reconfigured to use a different port, but you can still manage traffic effectively.

NOTES

Using custom ports may trigger your antivirus or firewall, so you may have to add exceptions on your computers to allow outside access on the web server ports. This is a security risk to some extent, so be careful and take proper precautions!

Java Configuration

In case of problems you should try to set up your Java configuration as follows:

- Open control panel and select Java, the Java control panel will show up.
- Press the Network Settings... button to get the Network Settings dialog.
- Select Direct Connection



| ~ | Name of Concession, Name of Street, or other | | and the second sec | | | | | | | |
|---|--|----------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| (-) InPrivate 🦉 http://10.39.0.6 | 59/ | - | | û 🕸 🛈 | | | | | | |
| <u>File M</u> odifica <u>V</u> isualizza P <u>r</u> eferiti | Strum <u>e</u> nti <u>?</u> | | | | | | | | | |
| 🚖 🕘 ADP 💄 Amazon.it - Compra on I | line | | | | | | | | | |
| RGK900 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Control Panel Generator Measures Mains Measures Load Measures | | | | | | | | | | |
| | Lovato | | *************************************** | | | | | | | |
| | L-L VOLTAGE/CU | RRENT | RGK 900 GENERATING SET CONTROLLER | | | | | | | |
| | | (| | | | | | | | |
| | |) | | | | | | | | |
| | 000 000 | 000 | START STOP TEST | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 12.0V 100%ba | ar | | | | | | | | |
| | I ■ SEL | | | | | | | | | |
| | | | | E | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | ÷ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Event Log | | | | | | | |
| | 2012/01/02:05:57:31:E0500.REMOTE CONTRO 2012/01/02:05:25:12:E0501.REMOTE CONTRO | DL: STAR | IT COM SLOT 1 | | | | | | | |
| | 2012/01/02;05:23:50;E0500;REMOTE CONTRO 2012/01/02;05:23:50;E0500;REMOTE CONTRO | DL: STAR | T COM SLOT 1 | | | | | | | |
| | Description | Uom | Value | 2.2 | | | | | | |
| | Temperature | °C/°F | 0 | | | | | | | |
| | Pressure | Bar | 0.0 | | | | | | | |
| | Fuel | % | 100 | | | | | | | |
| | Auxyliary sensor | N | 12.02 | | | | | | | |
| | D+ input voltage | V | 0.62 | | | | | | | |
| d | D+ input voitage | V | 0.02 | 1.1 | | | | | | |

Esempio di visualizzazione Web browser su RGK900

Example of Web browser screen applied to RGK900