



LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
 VIA DON E. MAZZA, 12
 TEL. 035 4282111
 TELEFAX (Nazionale): 035 4282200
 TELEFAX (International): +39 035 4282400
 Web www.LovatoElectric.com
 E-mail info@LovatoElectric.com



RELE' INDUSTRIALI Domande frequenti



GENERAL PURPOSE RELAYS Frequently asked questions

È obbligatorio l'uso dei ponticelli di tenuta per fissare i relè industriali sugli zoccoli?

No, non lo è, ma è caldamente suggerito. I relè sono studiati per restare saldamente sugli zoccoli senza ponticelli di tenuta in condizioni standard, tuttavia, i ponticelli garantiscono una perfetta tenuta in posizione anche in caso di forti urti o vibrazioni. Bisogna considerare non solo la destinazione d'uso finale del macchinario o del quadro che potrebbe essere senza stress meccanici, ma anche il trasporto. Il trasporto sul luogo di installazione può essere causa di forti urti e vibrazioni e i ponticelli di tenuta evitano qualsiasi problema di caduta del relè.

Is it compulsory to use retaining clips to fix industrial relays on the sockets?

No, it is not, but it is warmly suggested. The relays are studied to stay firmly on the sockets without the clip in standard conditions, however, the clips guarantee a perfect stay in place even in case of heavy shock or vibrations. Consider not only the destination of the machinery or panel that could be without mechanical stress but also the transportation. The transportation on the installation place can be cause of heavy shock and vibration and the clips avoid any problem of relay dropping.