

- Schritt 1** Besuchen Sie unsere Homepage unter www.lovatoelectric.de
- Schritt 2** Unter „Downloads“ auf der Startseite, kommen Sie direkt auf den Button „Software & Updates“
- Schritt 3** Klicken Sie auf die „Xpress Software“ und gehen Sie auf den Link „Xpress configuration and remote control software“
- Schritt 4** Registrieren Sie sich bitte und klicken Sie auf den Button „Senden“
- Schritt 5** Nach der erfolgreichen Registrierung startet automatisch der Download der „Xpress.zip“ - Datei
- Schritt 6** Öffnen Sie die .zip-Datei und starten Sie die setup.exe Datei
- Schritt 7** Starten Sie das Programm „Launch Xpress.exe“ und gehen Sie oben rechts im Fenster auf „Passwort“
- Schritt 8** Geben Sie das Passwort „admin“ ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe
- Schritt 9** Aktualisieren Sie den Treiber unter „Utility - update driver“
- Schritt 10** Gehen Sie als letzten Schritt auf „Utility- User“ und ändern Sie die Sprache
- Schritt 11** Jetzt ist das Programm in deutscher Sprache einsatzbereit

Wenn Sie Fragen haben, können Sie jeder Zeit Ihren persönlichen Ansprechpartner kontaktieren.

LOVATO ELECTRIC GmbH
Im Ermlisgrund 30
76337 Waldbronn | Deutschland

tel. +49 (0) 7243 766937-0
e-mail: info@lovatoelectric.de

www.lovatoelectric.de