



LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
VIA DON E. MAZZA, 12
TEL. 035 4282111
TELEFAX (Nazionale): 035 4282200
TELEFAX (International): +39 035 4282400
Web www.LovatoElectric.com
E-mail info@LovatoElectric.com

F025IGB03_21

(I) **SCARICATORI DI SOVRATENSIONE**
Domande frequenti

(GB) **SURGE PROTECTION DEVICES**
Frequently asked questions

SA1..., SA0..., SG2...

Lo scaricatore protegge l'impianto dalle oscillazioni della tensione di rete a 50 Hz, le cosiddette TOV?

No. Lo scaricatore deve resistere alle TOV (335V/5s) ma non ha la funzione di stabilizzatore di tensione; interviene solo su fenomeni di natura impulsiva.

Does the SPD protect the system from fluctuations in the mains voltage at 50 Hz, the so-called TOV (Transient Over Voltage)?

No. The SPD must withstand the TOV (335V / 5s) but does not have the function of voltage stabilizer; it can only act on phenomena of impulsive nature.