



**LOVATO ELECTRIC S.P.A.**

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA  
 VIA DON E. MAZZA, 12  
 TEL. 035 4282111  
 TELEFAX (Nazionale): 035 4282200  
 TELEFAX (International): +39 035 4282400  
 Web [www.LovatoElectric.com](http://www.LovatoElectric.com)  
 E-mail [info@LovatoElectric.com](mailto:info@LovatoElectric.com)

① **FINECORSA, MICROINTERRUTTORI E INTERRUTTORI A PEDALE**  
 Domande frequenti

② **LIMIT MICRO AND FOOT SWITCHES**  
 Frequently asked questions

**KB..., KC..., KM..., KN...**

**Che tipologia di ingresso cavi hanno i finecorsa?**

I finecorsa hanno ingresso cavi tipo M20.  
 Sono disponibili anche finecorsa con ingresso cavi tipo PG13.5; per quella tipologia aggiungere la lettera P alla fine del codice di ordinazione.

**Which type of cable entry is present in the limit switches?**

Standard cable entry is M20.  
 PG13.5 is also available by adding P at the end of the part number.