



LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
VIA DON E. MAZZA, 12
TEL. 035 4282111
TELEFAX (Nazionale): 035 4282200
TELEFAX (International): +39 035 4282400
Web www.LovatoElectric.com
E-mail info@LovatoElectric.com

F073IGB02_22

① **FINECORSA, MICROINTERRUTTORI E INTERRUTTORI A PEDALE**
Domande frequenti

② **LIMIT, MICRO AND FOOT SWITCHES**
Frequently asked questions

KG..., KR...

Come funziona un interruttore a pedale a due stadi?

Il funzionamento prevede che vi sia una segnalazione intermedia (commutazione del primo blocchetto di contatti ausiliari) quando il pedale raggiunge la metà della corsa totale.

A fondo corsa commutano anche gli altri contatti.

How does a two-stage pedal foot switch work?

The pedal foot switch gives an intermediate signal (switching of the auxiliary contacts of the first contact block) when the pedal reaches half of the total travel.

The other contacts also switch at the end of the travel.