



LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
 VIA DON E. MAZZA, 12
 TEL. 035 4282111
 TELEFAX (Nazionale): 035 4282200
 TELEFAX (International): +39 035 4282400
 Web www.LovatoElectric.com
 E-mail info@LovatoElectric.com

① **RELE' DIFFERENZIALI DI TERRA**
 Domande frequenti

Ⓜ **EARTH LEAKAGE RELAYS**
 Frequently asked questions

R1D.., R2D.., R3D..,R4D.., RM.., 31RM..,31RC..

La gamma di relè differenziali di terra LOVATO Electric dispone di relè differenziali di tipo B?

Attualmente la gamma di relè differenziali di terra Lovato Electric include solamente dispositivi di tipo A.

Does the LOVATO Electric range of earth leakage relays have type B RCDs?

Currently Lovato Electric's range of earth leakage relays only includes type A devices.